NETWORK ADAPTER



Manuale d'installazione ed uso

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per la scelta del nostro prodotto.

Gli accessori descritti nel presente manuale sono prodotti della massima qualità, attentamente progettati e realizzati per garantire le migliori prestazioni.

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate per l'installazione e l'uso del prodotto. Conservare il manuale in un luogo sicuro e <u>CONSULTARLO PRIMA DI UTILIZZARE IL</u> <u>DISPOSITIVO</u> per verificare le necessarie istruzioni e sfruttare al massimo le capacità del dispositivo.

NOTA: alcune immagini contenute nel presente documento vengono fornite a scopo informativo e potrebbero non illustrare esattamente le parti del prodotto che raffigurano.

Simboli usati in questo manuale:



Avvertenza Indica informazioni importanti che non devono essere ignorate.

 (\mathbf{i})

Informazioni Segnala informazioni e suggerimenti utili per l'utente.

SICUREZZA

In questa parte del manuale sono fornite le precauzioni di SICUREZZA da seguire scrupolosamente.

- Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in ambito professionale; pertanto non è idoneo a un utilizzo domestico.
- Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi. Deve essere installato in ambienti privi di liquidi o gas infiammabili o altre sostanze nocive.
- Evitare che acqua o liquidi e/o altri oggetti estranei penetrino all'interno del dispositivo.
- In caso di guasto e/o funzionamento irregolare del dispositivo, non tentare di ripararlo e contattare il centro assistenza autorizzato.
- Il dispositivo deve essere utilizzato per le finalità per cui è stato progettato. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il produttore declina ogni responsabilità di eventuali danni causati da un utilizzo improprio, erroneo e irragionevole.

TUTELA AMBIENTALE

La nostra società dedica notevoli risorse all'analisi degli aspetti ambientali nello sviluppo dei prodotti. Tutti i nostri prodotti perseguono gli obiettivi definiti nel sistema di gestione ambientale sviluppato dalla società in conformità a tutti gli standard applicabili.

In questo prodotto non sono stati utilizzati materiali nocivi, quali CFC, HCFC o amianto.

Nella valutazione dell'imballo, è stata data preferenza ai materiali riciclabili.

Separare i vari materiali di cui è composto l'imballo ed eliminarli tutti in conformità agli standard applicabili nel Paese in cui è stato utilizzato il prodotto.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il dispositivo contiene materiale interno (ad esempio, schede elettroniche) considerato TOSSICO se smontato o smaltito. Smaltire questi materiali in base alle leggi in vigore, contattando i centri di raccolta specializzati. Lo smaltimento adeguato contribuisce alla tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo.

È vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale, anche parziale, tranne se autorizzata dal produttore.
 Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto descritto per finalità migliorative in qualsiasi

Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto descritto per finalità migliorative in qualsiasi momento e senza preavviso.

SOMMARIO

DESCRIZIONE	8
PRESENTAZIONE	
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
PANNELLO FRONTALE	
Porta di rete	
Porta micro-USB	
Porta seriale	
LED	
Modem GSM (opzionale)	10
Pulsante di reset	10
UTENTI	10
Servizi di rete	11
SSH	11
Rete seriale	11
Wake-on-LAN	11
НТТР	11
SNMP	11
UDP	11
Modbus TCP/IP	11
BACnet/IP	12
FTP	12
Servizio syslog	12
Servizio Email	12
Servizio Reports	12
Client SSH (solo per sistema operativo W18-1 o successivo)	12
Archivio storico dei valori e degli eventi del dispositivo	13
Eventlog	13
Datalog (solo per dispositivi UPS)	13
Sensori Ambientali (opzionale)	14
Sensori disponibili	14
INSTALLAZIONE	14
CONFIGURAZIONE	15
Presentazione	15
Configurazione mediante HTTP/HTTPS	
Configurazione mediante USB	16
Configurazione mediante SSH	16

DESCRIZIONI DEI MENU DI CONFIGURAZIONE	17
Menu iniziale	17
Setup	19
IP config	20
CONFIGURAZIONE WEB	21
Login	21
Dashboard	23
Configurazione di rete	24
Configurazione del dispositivo	25
Configurazione comandi remoti	26
Data log	27
Firewall UDP	28
Indirizzi Wake-On-LAN	29
SNMP	30
MODBUS/BACNET	33
JSON	34
Configurazione syslog	37
Configurazione client SSH (solo per sistema operativo W18-1 or successivo)	38
VMware ESXi	40
Nutanix	44
Syneto	48
Configurazione NTP & Timezone	57
Configurazione Date & Time	58
Configurazione email	59
Email logic	60
Modem GSM	61
Sensori	62
Installazione Sensori tramite SSH o USB	63
Installazione sensori tramite HTTP	65
Configurazione dell'accesso	67
Recupero della password	69
Configurazione Wi-Fi (richiesta scheda opzionale)	70
Modalità Expert	71
Configurazione di diversi dispositivi	71
SERVICE LOG	72
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	73
Aggiornamento del firmware mediante HTTP	73
Aggiornamento del firmware mediante FTP	73

CONFIGURAZIONE DI SNMP	74
PROTOCOLLO MODBUS TCP/IP	77
CONFIGURAZIONE BACNET/IP	81
EVENTLOG CODES	83
CONFIGURAZIONE PORTA SERIALE	85
DATI TECNICI	86
CAVO DI RETE	
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE	86
INFORMAZIONI LEGALI	87

DESCRIZIONE

PRESENTAZIONE

Netman 204 è un accessorio che consente la gestione del dispositivo tramite una rete locale (LAN); supporta tutti i principali protocolli di rete (SNMP v1, v2 e v3, TCP/IP, http/HTTPS. MODBUS TCP e BacNet/IP) ed è compatibile con le reti Ethernet 10/100Mbps IPv4/6. Il dispositivo può pertanto essere integrato facilmente in reti di dimensioni medie e grosse.

Netman 204 registra inoltre i valori e gli eventi del dispositivo nell'archivio storico ed è in grado di gestire sensori ambientali opzionali (non in dotazione con il dispositivo, forniti separatamente).

CONTENUTO DELL'IMBALLO



Riferimento rapido



PANNELLO FRONTALE



- A: Porta di rete
- B: LED
- C: Pulsante di reset
- D: Porta micro-USB
- E: Porta seriale

Porta di rete

Netman 204 viene collegato alle reti Ethernet 10/100 Mbps mediante connettore RJ45. Le spie luminose a LED integrate nel connettore descrivono lo stato della rete:

- LED a sinistra GIALLO FISSO: NetMan204 ha rilevato un collegamento valido.
 GIALLO LAMPEGGIANTE: NetMan204 sta ricevendo o trasmettendo pacchetti di dati.
- LED a destra VERDE FISSO: NetMan204 viene collegato a una rete funzionante alla velocità di 100 megabit al secondo.

Porta micro-USB

NetMan 204 dispone di una porta di comunicazione USB che permette di configurarlo (vedere la sezione "Configurazione mediante USB").

Porta seriale

NetMan 204 dispone di una porta di comunicazione seriale che consente di collegare sensori ambientali (non in dotazione con il dispositivo, forniti separatamente).

LED

Questo LED descrive lo stato di NetMan 204:

- ROSSO FISSO: NetMan 204 non comunica con il dispositivo (verificare il codice PRTK).
- ROSSO LAMPEGGIANTE: il server DHCP non ha assegnato un indirizzo IP valido a *NetMan* 204.
- SPENTO: funzionamento regolare.

Modem GSM (opzionale)

NetMan 204 è in grado di inviare SMS di notifica al verificarsi di determinate condizioni. Gli SMS possono essere inviati a un massimo di tre destinatari per sette tipi diversi di allarme. Sono richiesti un modem GSM esterno (accessorio opzionale) e una SIM card. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Modem GSM".

Pulsante di reset

Il pulsante di reset consente di riavviare *NetMan204* o di caricare una configurazione predefinita con un indirizzo IP statico prestabilito.

Per eseguire il reset di *NetMan204*: tenere premuto il pulsante di reset fino quando il LED rosso non inizia a lampeggiare (circa 2 secondi) e quindi rilasciarlo.

Per caricare una configurazione con un indirizzo IP statico prestabilito: tenere premuto il pulsante di reset; il LED inizia a lampeggiare, quindi emette una luce rossa fissa (circa 10 secondi). Quando la luce rossa del LED è fissa, rilasciare il pulsante di reset e attendere il riavvio di *NetMan 204* con:

- Indirizzo IP: 192.168.0.204
- Netmask: 255.255.0.0
- Servizio SSH attivato
- Servizio HTTP attivato

I servizi HTTP e SSH vengono attivati temporaneamente senza modifiche alla configurazione salvata nella memoria non volatile.

Utenti

L'accesso a Netman 204 può essere consentito a quattro utenti diversi:

Nome utente	Password predefinita	Privilegi
admin	admin	utente con diritto di modificare la configurazione ⁽¹⁾
power	N/D ⁽²⁾	utente con diritto di modificare la configurazione ⁽²⁾
fwupgrade	fwupgrade	utente con diritto di aggiornare il firmware
user	user	utente con diritto di leggere e scaricare gli archivi



- (1) L'utente "admin" può inoltre operare sul dispositivo e quindi comandare lo spegnimento.
- (2) L'utente "power" è disabilitato di default e ha il diritto di modificare la configurazione (solo tramite web) ma non ha il diritto di operare sul dispositivo. Per abilitare l'utente, si deve settarne la password sulla configurazione web.

SERVIZI DI RETE

NetMan 204 implementa una serie di servizi basati sui principali protocolli di rete. Tali servizi possono essere attivati o disattivati in base alle necessità (vedere la sezione "Configurazione"). Di seguito viene fornita una breve descrizione dei vari servizi.

SSH

Un client SSH (disponibile su tutti i principali sistemi operativi) consente di stabilire una connessione remota con *NetMan 204* per modificarne la configurazione (vedere la sezione "Configurazione mediante SSH").

Rete seriale

Emulazione di una connessione seriale punto-punto tramite la rete (protocollo TCP/IP) per consentire l'uso di uno speciale software di assistenza.

Wake-on-LAN

NetMan 204 è in grado di inviare un comando di attivazione LAN ("Wake-on-LAN") per l'avvio di computer remoti.

HTTP

Il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) consente di configurare *NetMan 204* e di monitorare lo stato del dispositivo mediante un browser web senza dover installare altro software. Sono supportati tutti i principali browser web; è supportata solo la versione più recente dei browser.

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo di comunicazione che consente a un client (gestore) di inviare richieste a un server (agente). *NetMan 204* è un agente SNMP. Gestore e agente utilizzano una tecnica di indirizzamento denominata MIB (Management Information Base) per permettere lo scambio di informazioni. Per ciascun agente è disponibile un file MIB che definisce le variabili che è possibile richiedere e i rispettivi diritti di accesso. L'agente può inoltre inviare messaggi (TRAP) senza precedente richiesta da parte del gestore, per informare quest'ultimo di eventi particolarmente rilevanti. SNMPv3 è la versione evoluta di SNMP che introduce nuove caratteristiche importanti relative alla sicurezza.

UDP

UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo di rete di basso livello che garantisce velocità di scambio dei dati e congestione ridotta della rete. È il protocollo utilizzato dal software UPSMon per il monitoraggio e il controllo del dispositivo.

La connessione UDP utilizza la porta UDP 33000 per impostazione predefinita, ma può essere configurata su altre porte in base alle necessità.

Modbus TCP/IP

Lo stato del dispositivo può essere monitorato mediante il protocollo di rete standard MODBUS TCP/IP. Modbus TCP/IP non è che il protocollo Modbus RTU con un'interfaccia TCP eseguita su Ethernet.

BACnet/IP

Lo stato del dispositivo può essere monitorato mediante il protocollo di rete standard BACnet/IP. BACnet (Building Automation and Control networks) è un protocollo di comunicazione di dati utilizzato principalmente nel settore industriale dell'automazione e della climatizzazione degli edifici.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo di rete utilizzato per lo scambio di file. *NetMan 204* utilizza questo protocollo per:

- 1. scaricare i file dell'archivio storico dei valori e degli eventi (Datalog e Eventlog) del dispositivo;
- 2. scaricare e caricare file di configurazione;
- 3. aggiornare il firmware.

In entrambi i casi è richiesto un client FTP configurato con i seguenti parametri:

- Host: nome host o indirizzo IP di NetMan 204;
- Utente: vedere il capitolo "Utenti";
- Password: password corrente.

La connessione può inoltre essere stabilita utilizzando un browser web (sono supportati tutti i principali browser web), specificando il nome host o l'indirizzo IP di *NetMan 204*.

Servizio syslog

Netman 204 può inviare eventi ad un server syslog tramite UDP. Questo servizio consente di centralizzare i log dell'infrastruttura IT in un unico server, per poi essere consumati nel modo che si preferisce.

Servizio Email

NetMan 204 è in grado di inviare e-mail di notifica al verificarsi di determinate condizioni. Le e-mail possono essere inviate a un massimo di tre destinatari per sette tipi diversi di allarme. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è il protocollo utilizzato per inviare le e-mail. La porta è configurabile. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Configurazione".

Servizio Reports

NetMan 204 consente di inviare e-mail periodiche contenenti un allegato con i file dell'archivio storico dei valori e degli eventi.

Questo servizio può essere utilizzato per salvare periodicamente gli archivi storici.

Per consentire l'invio dei rapporti, è necessario che il servizio "Email" sia attivato; i rapporti vengono inviati a tutti gli indirizzi configurati per questo servizio (per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Configurazione").

Client SSH (solo per sistema operativo W18-1 o successivo)

Se non è fattibile operare sui dispositivi con altri mezzi, è possibile eseguire uno script su di un host tramite SSH. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Configurazione".

ARCHIVIO STORICO DEI VALORI E DEGLI EVENTI DEL DISPOSITIVO

Netman 204 registra i valori (Datalog) e gli eventi (Eventlog) del dispositivo in un archivio storico.

Eventlog

Il servizio Eventlog è sempre attivo e registra tutti gli eventi di rilievo del dispositivo nel file "event.db". Il file può essere scaricato tramite FTP o visualizzato tramite la pagina web senza credenziali. Con il servizio "Email report", viene inviato per e-mail un file .csv con gli eventi del giorno o della settimana precedente in base alla configurazione. I dati vengono salvati in una modalità di elencazione circolare, in base alla quale i dati più recenti vengono memorizzati sostituendo i dati meno recenti.

Nella visualizzazione web, viene mostrate le seguenti icone nella colonna "type":

- un pallino rosso se l'evento è l'inizio di una condizione di allarme;
- un pallino verde se l'evento è la fine di una condizione di allarme;
- un pallino azzurro altrimenti

Datalog (solo per dispositivi UPS)

Il servizio Datalog registra i principali dati dell'UPS nel file "datalog.db".

Il servizio scrive un record ogni ora al minuto 0, che riassume i dati dell'ora precedente: vengono salvati i valori minimi, medi e massimi. I record più vecchi di un anno vengono sovrascritti dai nuovi.

Il file può essere scaricato tramite FTP o visualizzato tramite la pagina web senza credenziali (vengono mostrati solo i valori più significativi).

Con il servizio "Email report", i record del giorno oppure della settimana precedente (in base alla configurazione) vengono inviati in formato .csv.

SENSORI AMBIENTALI (OPZIONALE)

È possibile collegare sensori ambientali a *Netman 204* per il monitoraggio di temperatura, umidità e I/O digitale.

Le informazioni fornite da questi sensori possono essere visualizzate mediante il software di monitoraggio e controllo del dispositivo o con un browser web.

I valori forniti dai sensori possono inoltre essere richiesti con SNMP in base allo standard RFC 3433 (file MIB disponibile sul sito internet).

Sensori disponibili

- *Temperatura*: rileva la temperatura ambientale in °C.
- Umidità e temperatura: rileva l'umidità relativa in % e la temperatura ambientale in °C.
- *I/O digitale e temperatura*: rileva la temperatura ambientale in °C e dispone di un ingresso e di un'uscita digitali.

È possibile collegare fino a 3 sensori ambientali a *Netman 204* (per l'installazione dei sensori, consultare il manuale dei sensori).

INSTALLAZIONE

1

- 1. Rimuovere il coperchio dello slot di espansione del dispositivo svitando le due viti di fissaggio.
- 2. Inserire Netman 204 nello slot.
- 3. Fissare *Netman 204* nello slot con le due viti estratte in precedenza.
- 4. Collegare il dispositivo alla rete mediante il connettore RJ-45 (vedere "Specifiche di collegamento del cavo di rete").



CONFIGURAZIONE

PRESENTAZIONE

NetMan 204 può essere configurato mediante USB, SSH o HTTP.



Nella configurazione predefinita di fabbrica, *NetMan 204* viene fornito con DHCP attivato e con i seguenti servizi attivi: SSH, HTTP, SNMP, UDP e FTP.

Per modificare la configurazione di *NetMan 204*, è necessario accedere con il nome utente admin (password predefinita: "admin").

NetMan 204 richiede circa 2 minuti per diventare operativo dal momento in cui viene acceso o dopo un riavvio; durante questo tempo il dispositivo potrebbe non rispondere ai comandi impartiti.

Configurazione mediante HTTP/HTTPS

Per modificare la configurazione mediante HTTP/HTTPS, è necessario immettere nel browser web il nome host o l'indirizzo IP di *NetMan 204* e quindi accedere con il nome utente admin (password predefinita: "admin").



Il servizio HTTPS utilizza il protocollo TLS (Transport Layer Security) per fornire sicurezza mediante cifratura. Tuttavia, trattandosi di un'autocertificazione, il browser web potrebbe fornire un avviso di sicurezza; in questo caso, è possibile ignorare l'avviso e procedere alla configurazione di *NetMan 204*.

Al termine della procedura di accesso, è possibile spostarsi tra i menu per configurare NetMan 204.



Per rendere attiva la nuova configurazione, è necessario salvarla. Alcuni settaggi vengono applicati immediatamente, mentre altri richiedono un riavvio della *NetMan 204* (come suggerito dal popup sul web browser).

Configurazione mediante USB

Per configurare NetMan 204 mediante USB, è necessario procedere come segue:

- Collegare con il cavo USB in dotazione la porta micro-USB alla porta USB di un PC dotato di sistema operativo Windows.
- Se non è stato installato in precedenza, installare il driver USB (dopo l'installazione del driver, il gestore del dispositivo presenta una porta COM virtuale denominata "NetMan 204 Serial").
- Eseguire un programma di emulazione di terminali con le seguenti impostazioni: COMn ⁽¹⁾, 115200 baud, nessuna parità, 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessun controllo di flusso.

⁽¹⁾COMn = porta COM assegnata a "NetMan 204 Serial" dal gestore del dispositivo.

- Premere il tasto "Invio" del PC.
- Alla richiesta del nome utente di accesso, immettere "admin".
- Alla richiesta della password, immettere la password corrente (password predefinita: "admin").



Durante la digitazione della password, non viene mostrato alcun carattere.

Al termine della procedura di accesso, viene visualizzata la schermata del menu iniziale. In questa schermata è possibile accedere ai vari menu per modificare le impostazioni di *NetMan 204* (vedere la sezione "Menu iniziale" e le sezioni successive).

Configurazione mediante SSH

Per configurare NetMan 204 mediante SSH, è necessario procedere come segue:

- Eseguire un client SSH su un PC collegato in rete a *NetMan 204* impostato con l'indirizzo IP del dispositivo da configurare.
- Alla richiesta del nome utente di accesso, immettere "admin".
- Alla richiesta della password, immettere la password corrente (password predefinita: "admin").



Durante la digitazione della password, non viene mostrato alcun carattere.



Per una corretta configurazione di *Netman 204*, è necessario impostare il SSH in modo che il tasto Backspace invii "Control-H". Verificare le opzioni di tastiera del client SSH.

Al termine della procedura di accesso, viene visualizzata la schermata del menu iniziale. In questa schermata è possibile accedere ai vari menu per modificare le impostazioni di *NetMan 204* (vedere la sezione "Menu iniziale" e le sezioni successive).

DESCRIZIONI DEI MENU DI CONFIGURAZIONE

Menu iniziale

Al termine della procedura di accesso tramite SSH o USB, viene visualizzata una schermata come la seguente:

// / Netman 204 / //
Setup:<
View status:
Change password:
Service log:
wi-Fi setup:no card installed
Factory reset:
Expert mode:
inet 10.1.30.68 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.1.255.255
Press [ESC] for logout SysVer. S20-1 - AppVer. 03.14.000

Funzione	Descrizione
Setup	Per accedere al menu di configurazione principale
View status	Per verificare lo stato del dispositivo
Change password	Per modificare la password (vedere anche Recupero della password)
Service log	Per generare un file di registro della scheda (se richiesto dall'assistenza)
Wi-Fi setup	Per configurare la connessione Wi-Fi Per la connessione Wi-Fi, è richiesta una scheda opzionale. La scheda Wi-Fi non è fornita in dotazione con <i>NetMan 204</i> e deve essere acquistata separatamente.
Factory reset	Ripristino della configurazione di fabbrica
Expert mode	Per accedere alla modalità Expert (per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Modalità Expert")

Per spostarsi all'interno di questo menu e dei menu successivi, utilizzare i tasti indicati nella seguente tabella; la freccia o il cursore mostra la selezione corrente.

Tasto	Funzione
Tasti di direzione (freccia su, giù, destra, sinistra)	Per spostare il cursore all'interno dei menu
Tab	Per passare all'opzione successiva
$l_{\rm DV}$ in (1)	Per scegliere un sottomenu
	Per confermare i caratteri immessi
	Per uscire dal menu principale (2)
	Per ritornare al menu precedente

⁽¹⁾ Alcuni tasti possono svolgere una funzione diversa a seconda del menu.

⁽²⁾ All'uscita da un menu, è richiesta una conferma ("Y" per sì o "N" per no) dopo avere premuto il tasto ESC.

Setup

Il menu di configurazione principale visualizza una schermata come la seguente:



In questo menu principale è possibile accedere a vari sottomenu, le funzioni di ciascuno dei quali sono illustrate nella seguente tabella.

Menu	Funzione
IP config	Per configurare i parametri di rete
Wi-Fi setup	Per configurare la connessione Wi-Fi Per la connessione Wi-Fi, è richiesta una scheda opzionale. La scheda Wi- Fi non è fornita in dotazione con <i>Netman 204</i> e deve essere acquistata separatamente.
Enable sensors	Per abilitare il servizio sensori ambientali
Sensors config	Per configurare i sensori ambientali
Expert mode	Per accedere alla modalità Expert (per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Modalità Expert")
Factory reset	Ripristino della configurazione di fabbrica
Reboot	Riavvia la Netman 204

IP config

1

// / IP config / //	
Hostnameups-server	
IP address/DHCP:DHCP	
Netmask	
Gateway:	
Primary DNS:	
Secondary DNS:	

Questo menu consente di impostare i principali parametri di rete, come descritto nella seguente tabella.

Campo	Parametri da immettere
Hostname	Immettere il nome host NetMan 204
IP address/DHCP	Immettere l'indirizzo IP per un IP statico; immettere "DHCP" per un IP dinamico
Netmask	Immettere il netmask da usare insieme all'indirizzo IP statico
Gateway	Immettere il nome o l'indirizzo del gateway di rete
Primary DNS	Immettere il nome o l'indirizzo del DNS preferito da utilizzare
Secondary DNS	Immettere il nome o l'indirizzo del DNS alternativo da utilizzare

Se viene assegnato un indirizzo IP statico al dispositivo, è necessario configurare tutti i campi con i parametri di rete. Se viene assegnato un indirizzo IP dinamico, è sufficiente immettere "dhcp" nel campo "IP Address/DHCP" e indicare un nome host; ignorare tutte le altre opzioni, le quali vengono configurate automaticamente con DHCP.

Dopo avere premuto "ESC" e "Y" per confermare l'uscita dal menu, viene visualizzata una schermata come quella riportata qui sotto. Premere il tasto "INVIO" per ritornare al menu principale e la configurazione sarà resa efficace immediatamente.

eth0	Link encap:Ethernet Hwaddr 00:02:63:04:07:b1 inet addr:10.1.11.19 Bcast:10.1.255.255 Mask:255.255.0.0
	inet6 addr: fe80::202:63ff:fe04:7b1/64 Scope:Link
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
	RX packets:145877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:1
	TX packets:4899 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	collisions:0 txqueuelen:1000
	RX bytes:12740380 (12.1 MiB) TX bytes:2115614 (2.0 MiB)

CONFIGURAZIONE WEB

Login

Dopo aver configurato la rete, tutti i settaggi sono disponibili sulla configurazione web se viene effettuato l'accesso come utente "admin" oppure "power". Non è possibile avere più sessioni concorrenti.

La password di login deve essere contenere caratteri alfanumerici ed i seguenti caratteri speciali: ,._+:@%/-. Nessun altro carattere è consentito per evitare attacchi "script injection".

Si prega di notare che gli utenti "fwupgrade" e "user" non possono eseguire il login sulla pagina web. Si usi l'utente "admin", "power", oppure si entri senza password.

- L'utente admin può modificare la configurazione e operare sul dispositivo
- L'utente power può modificare la configurazione ma non può operare sul dispositivo
- Entrando senza password si può vedere lo stato del dispositivo; nessun'altra azione è consentita

	Netman 204	Device Model VST 800	System status STAND-BY	
W	/elcome			
		LOGIN WITH LDAP authentication Utername phri Password		

E' possibile eseguile il login con l'autenticazione locale (gestita dalla *Netman 204*) oppure centralmente tramite LDAP o AD (maggiori informazioni al paragrafo "Autenticazione").

Dashboard



Nell'area in alto è possibile controllare lo stato generale del dispositivo, tutti le condizioni di allarme attive ed il livello di privilegio dell'utente.

Sotto l'area di navigazione è presente la dashboard vera e propria con uno schema sintetico del dispositivo ed i principali valori di funzionamento.

In basso, sono presenti i valori dei sensori ambientali (se installati e configurati).

Configurazione di rete

Netman 204	Device model VST 1500	System status LOAD ON INVERTER		arm DNE V	Welcom
DASHBOARD DATA SY	STEM OVERVIEW H	ISTORY CONFIGURATION	ADMINISTRA	ΓΙΟΝ	
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HC	ISTS	
DEVICE					
General configuration	Genera	Network configurat	tion		
Command configuration					
Data Log configuration	GEI	NERIC NETWORK CONFIGURATION	4		
NETWORK	Ho	stname etman63068919		Network protocol	нср
Configuration					
UDP Firewall		CONFIGURATION			
Wake on LAN	IP /	Address Please insert the IP address			
SNMP	Net	tmask	Gateway		
MODBUS/BACNET	P	Please insert the netmask	Please i	nsert the gateway	
JSON	Prir	Please insert the primary DNS	Secondary Please i	nsert the secondary DNS	
SYSLOG					
DATE & TIME	FTP		SERIAL	NETWORK TUNNELING	
NTP & Timezone	Enable FT	'P protocol	Enable	– Serial tunneling	

Sulla pagina web è possibile configurare tutti i servizi di rete della Netman 204.

Campo	Parametri da immettere
Hostname	Immettere il nome host NetMan 204
Static IP/DHCP	Scegliere tra indirizzo IP statico o dinamico
IP Address	Immettere l'indirizzo IP
Netmask	Immettere il netmask da usare insieme all'indirizzo IP statico
Gateway	Immettere il nome o l'indirizzo del gateway di rete
Primary DNS	Immettere il nome o l'indirizzo del DNS preferito da utilizzare
Secondary DNS	Immettere il nome o l'indirizzo del DNS alternativo da utilizzare
Enable FTP protocol	Abilita il servizio FTP
Enable Serial network tunneling	Abilita il protocollo serial network tunnelling
Enable UDP	Abilita il servizio UDP/UPSMon
UDP port	Immettere la porta per il servizio UDP/UPSMon ⁽¹⁾
UDP Password	Cambiare la password usata per la comunicazione UDP/UPSMon

⁽¹⁾ Questa porta deve corrispondere a quella configurata nel software UPSMon.

Configurazione del dispositivo

Netman 204	Device model VST 1500	System status LOAD ON INVERTER		Velcome
DASHBOARD DATA	SYSTEM OVERVIEW HISTOR	RY CONFIGURATION	ADMINISTRATION	
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS	
DEVICE				
General configuration	General de	evice configuration		
Command configuration				
Data Log configuration		CONFIGURATION		
NETWORK	PRTK Co	ode R11201	Name Netman204	
Configuration	lateral distance of the second s	and a sumbar to a		
UDP Firewall	Custom	serial number is -		
Wake on LAN	officeC	07		
SNMP				
MODBUS/BACNET	C11/E			
JSON	JAVE			
SYSLOG				
DATE & TIME				
NTP & Timezone				

Campo	Parametri da immettere
PRTK Code	Immettere il codice PRTK indicato sul pannello posteriore del dispositivo
Name	Immettere il nome di identificazione del dispositivo
Custom serial number	Immettere un serial number che andrà a sovrascrivere il default

Configurazione comandi remoti

Netman 204	Device model System status ULC2 LOAD ON INVERTER		Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA S	SYSTEM OVERVIEW HISTORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION	
YOUR NETMAN 204	SENSORS MODEM		
DEVICE			
General configuration	Command configuration		
Command configuration			
Data Log configuration	COMMAND		
NETWORK	Disable remote shutdown		
Configuration			
UDP Firewall			
Wake on LAN	SAVE		
SNMP			
MODBUS/BACNET			
NOST			
SYSLOG			
REMOTE HOSTS SHUTDOWN			
SSH			

Questi settaggi disabilitano l'esecuzione di comandi ricevuti dai servizi di connettività remota: SNMP, MODBUS ecc.

Campo	Parametri da immettere
Disable remote shutdown	Disabilita l'esecuzione di comandi shutdown
Disable remote commands	Disabilita l'esecuzione di tutti gli altri comandi

Data log

Netman 204	Device model System status UOD1 ECO-MODE	None - 🔐 Welc	ome N 🗸
DASHBOARD DATA SYS	STEM OVERVIEW HISTORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION	_
YOUR NETMAN 204	SENSORS MODEM		
DEVICE			
General configuration	Data Log configuration		
Data Log configuration			
NETWORK	DATA LOG		
Configuration	Enable Data Log		
UDP Firewall			
Wake on LAN	SAVE		
SNMP			
MODBUS/BACNET			
JSON			
DATE & TIME			
Configuration			
NTP & Timezone			
EMAILS			

Campo	Parametri da immettere
Enable Data log	Abilita il servizio datalog
Backup UPS data log at boot	All'avvio NetMan 204 scarica il datalog del dispositivo per un accesso veloce

Firewall UDP

Netman 204	Device model UOD1	System status ECO-MODE		• 🚯	Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA S	YSTEM OVERVIEW HIS	TORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM			
DEVICE					
General configuration	Firewall	configuration			
Data Log configuration					
NETWORK	UDP I	FIREWALL —- le Firewall			
Configuration	Chao				
UDP Firewall					
Wake on LAN	UDP	FIREWALLS IP			
SNMP	IP 1		IP 5		
MODBUS/BACNET	Ple IP 2	ase insert (default 0.0.0.0)	Please insert (default 0.0.0.0)		
NOST	Ple	ase insert (default 0.0.0.0)	Please insert (default 0.0.0.0)		
DATE & TIME	IP 3		IP 7		
Configuration	Ple IP 4	ase insert (default 0.0.0.0)	Please insert (default 0.0.0.0)		
NTP & Timezone	Ple	ase insert (default 0.0.0.0)	Please insert (default 0.0.0.0)		
HIF & IMEZONE					
EMAILS					

Questo menu consente di configurare gli indirizzi IP o i nomi host dei dispositivi abilitati alla comunicazione con *Netman 204*. Il numero **255** può essere utilizzato per uno o più campi dell'indirizzo IP per indicare che tutti i valori compresi tra 0 e 255 sono accettati nel campo. Nella seguente tabella sono forniti alcuni esempi di configurazione possibile.

Accesso IP	Descrizione
255.255.255.255	Tutti i dispositivi presenti in rete sono abilitati alla comunicazione con <i>Netman 204</i> (configurazione predefinita)
10.1.10.255	I dispositivi con indirizzi compresi tra 10.1.10.0 e 10.1.10.255 sono abilitati alla comunicazione con <i>NetMan 204</i>
myserver.mydomain	Nome host del dispositivo abilitato alla comunicazione con Netman 204

Indirizzi Wake-On-LAN

1

Netman 204	Device model UOD1	System status ECO-MODE	Alarm NONE	~ 🚯	Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA	SYSTEM OVERVIEW H	ISTORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION	Ŭ	
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM			
DEVICE					
General configuration	Wake O	n Lan			
Data Log configuration					
NETWORK	WA 	KE ON LAN 			
Configuration					
UDP Firewall					
Wake on LAN	MA	C ADDRESSES & DELAY			
SNMP	MA	C Address 1		Delay (sec)	
MODBUS/BACNET	MA	IC Address 2		Please insert the delay Delay (sec)	
JSON	>	00000000000		Please insert the delay	
DATE & TIME	MA	C Address 3		Delay (sec)	
DATE & TIME	>	200000000000		Please insert the delay	
Configuration	MA	C Address 4		Delay (sec)	
NTP & Timezone		C Address 5		Delay (sec)	
EMAILS		X20CXX20CXX20X		Please insert the delay	

Questo menu consente di immettere fino a 8 indirizzi MAC per l'esecuzione di Wake-on-LAN, ed i tempi di ritardo per ciascun Wake-on-LAN. Il Wake-on-LAN è inviato all'avvio della *NetMan 204* e quanto la rete ritorna dal black-out.

Accertarsi che il PC utilizzato supporti questa funzione e che sia configurato correttamente.

Netman 204	Device model VST 800	System status STAND-BY	Alarm NONE	~ 🔒	Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA S	YSTEM OVERVIEW H	ISTORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS		
DEVICE					
General configuration	SNMP	configuration			
Command configuration					
Data Log configuration	SN	MP			
NETWORK	Lie				
Configuration					
UDP Firewall	SYS Cor	STEM ADMIN DATA			
Wake on LAN					
SNMP	Nar	me			
MODBUS/BACNET	Loc	ation			
JSON					
SYSLOG	Bat	tery replacement notification		(**)	
DATE & TIME	d	d/mm/yyyy			
NTP & Timezone		NFIGURATION MODE			

SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo di comunicazione, ovvero uno strumento che consente ad un client (manager) di effettuare richieste ad un server (agent). Questo protocollo è uno standard internazionale e per questo motivo qualunque manager SNMP può dialogare con qualunque agent SNMP.

Per scambiare informazioni manager e agent utilizzano una tecnica di indirizzamento che prende il nome di MIB (Management Information Base). Il MIB definisce quali variabili possono essere richieste e i rispettivi diritti di accesso. Il MIB è dotato di una struttura ad albero (come le cartelle presenti in un hard disk), per cui manager e agent possono usare contemporaneamente più MIB, in quanto non c'è alcuna sovrapposizione.

Ogni MIB è orientato ad un particolare settore, in particolare RFC-1628 detto anche UPS-MIB contiene i dati per la gestione remota di UPS.

L'agent può inoltre inviare informazioni senza una precedente richiesta, per informare il manager di eventi di particolare importanza. Tali messaggi si chiamano trap.

Per maggiori informazioni su SNMP si veda il sito http://www.snmp.com.

NTP & Timezone Configuration EMAILS Configuration	CONFIGURATION MODE	
	SNMP configuration wizard	
	SNMP VERSION SNMP VI/V2 SNMP V3	
	SNMP v1/v2	
	COMMUNITY Get community	
	Set community	
	Trap community	

Per configurare SNMP è possibile usare il wizard da pagina web per una configurazione semplice. Il wizard fornisce una configurazione standard che copre la maggior parte dei casi d'uso per SNMPv1/v2.

NTP & Timezone Configuration	CONFIGURATION MODE
EMAILS Configuration	
	SNMP configuration wizard
	SNMP VERSION SNMP V1/V2 SNMP V3
	SNMP v3
	USERS Username Auth Priv authPassword privPassword User permissions
	None None GET TRAP None None GET SET
	None v None v GET None v None v GET

Quando è richiesta una sicurezza aggiuntiva attraverso l'autenticazione e la crittografia, è consigliabile usare SNMPv3 con la configurazione wizard.

NTD & Timetone	CONFIGURATION MODE	*
	Winard Configuration	
Configuration	Advanced File Configuration	
EMAILS		
Configuration		
	SNMP configuration file upload	
	CURRENT CONFIGURATION FILE	
	Hetman 204 plus SIMMP configuration each line must begin with one of these keyword: # for comment, the line is slipped # addlense for adding a new user and setting the passwords # addlense are one of these keyword: # addlense are one of these keyword: # addlense are one of these keyword: # addlense are of the are of these keyword: # addlense are of these keyword: # addlen	
	Drag & drop here your SNMP configuration file	

Per la configurazione avanzata è necessario editare il file snmp.conf (maggiori informazioni al capitolo "Configurazione SNMP").

Campo	Parametri da immettere
Enable SNMP protocol	Abilita il servizio SNMP
Contact	Immettere la stringa da associare a queste variabili SNMP
Name	Immettere la stringa da associare a queste variabili SNMP
Location	Immettere la stringa da associare a queste variabili SNMP
Battery replacement notification	Immettere la data in cui essere notificati che la batteria va sostituita
Configuration mode	Scelta tra la configurazione wizard oppure caricamento di un file di configurazione
SNMP version	Scelta tra SNMPv1/v2 o SNMPv3
Get community	Immettere la comunità per l'accesso alla lettura
Set community	Immettere la comunità per l'accesso alla scrittura
Trap community	Immettere la comunità per l'invio di trap
Trap receiver	Immettere l'indirizzo IP a cui inviare le trap
Username	Inserire lo username USM
Auth	Inserire l'algoritmo di autenticazione
Priv	Inserire l'algoritmo di privacy
AuthPassword	Inserire la password di autenticazione
PrivPassword	Inserire la password di privacy
Permissions	Scelta dei permessi per ciascun utente

MODBUS/BACNET

Netman 204	Device model UOD1	System status ECO-MODE		~ 🚯	Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA SY	STEM OVERVIEW HIS	TORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM			
DEVICE					
General configuration	MODBUS	BACNET configurat	ion		
Data Log configuration	MOD	BUS			
NETWORK	Enabl	e MODBUS			
Configuration					
UDP Firewall	BACN	IET			
Wake on LAN	Enabl	e BACNET			
SNMP					
MODBUS/BACNET	BACK	IET DATA			
JSON	BACN	IET Address (Number)	BACNET Client (IP)		
DATE & TIME	Ple	ase insert the address (default 1968	Please insert the BACNET of	lient IP	
Configuration					
NTP & Timezone	SAVE				
EMAILS	OAVE				

Per maggiori informazioni riguardo ai registri MODBUS, si rimanda alla sezione "Protocollo MODBUS TCP/IP". Per maggiori informazioni riguardo BACNET, si manda alla sezione "Configurazione BACNET/IP".

Campo	Parametri da inserire
Enable MODBUS	Abilita il protocollo MODBUS
Enable BACNET	Abilita il protocollo BACNET
BACNET Address (Number)	Inserire l'indirizzo BACNET del dispositivo
BACNET Client (IP)	Inserire l'indirizzo IP del client BACNET

Netman 204	Device model UOD1	System status ECO-MODE	Alarm NONE	~	ADI	ilcome MIN 🗸
DASHBOARD DATA SYST	TEM OVERVIEW HISTO	CONFIGURATION	ADMINISTRATION			
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM				
DEVICE						
General configuration	JSON					
Data Log configuration						
NETWORK	JSON	-				
Configuration	chable	JSON notification				
UDP Firewall						
Wake on LAN	RECEIV	ER -				
SNMP	Monito	ring host IP		Host port		
MODBUS/BACNET	Notifica	ation interval (minutes)				
JSON	Pleas	e insert interval				
DATE & TIME	SEND N	IOTIFICATION ON EVENT				
Configuration	UPS	Lock				
NTP & Timezone	Over	load / overtemp				
EMAILS	UPS	Failure				

Netman 204 può inviare una trap periodica in formato JSON che contiene lo stato ed i valori dell'UPS. La trap può essere inviata nelle condizioni specificate.

Campo	Parametri da inserire
Enable JSON	Abilita il servizio notifiche JSON
Monitoring host IP	Inserire l'indirizzo IP a cui inviare le trap JSON
Host port	Inserire la porta a cui inviare le trap
Notification interval (minutes)	Inserire l'intervallo tra l'invio di trap JSON
Send notification on event	Scelta degli eventi per i quali viene inviata la trap

Richiede un file license.txt da caricare sulla *Netman 204*. Il contenuto del file sarà incluso nella trap.

Trap di esempio:

```
Γ
  {
    "timestamp": 1464255869,
    "model": "UPS 6kVA",
    "license": "00-B3-74-98-ED-43=2D84-1234-9E4B-5FAD",
    "io_conf": 1,
    "status": [ 123, 255, 0, 97, 132, 12 ],
    "measures":
    {
      "vin1": 231,
      "vout2": 0, // (2)
"vout3": 0, // (2)
      "fout": 499,
      "load1": 0,
      "load2": 0, // (2)
"load3": 0, // (2)
"vbat": 817, // V/10
"autonomy": 475, // min
      "batcap": 100,
      "tsys": 33
    }
  }
1
```

timestamp è l'istante della trap espresso come Unix epoch.

model è una stringa che identifica il modello dell'UPS.

io_conf è la configurazione dell'UPS; alcuni valori dipendono da essa (vedi note).

license è il contenuto del file di licenza.

status è un array che va interpretato come segue:

byte	bit	Descrizione
	0	UPS Mainteinance
	1	Communication lost
	2	Battery low
	3	Battery working
0	4	On bypass
	5	UPS Failure
	6	Overload/Overtemperature
	7	UPS Locked
	0	SWIN Open/Battery Low
1	1	SWBYP Open/Battery Working
	2	SWOUT Open/UPS Locked
	3	Output Powered
	4	SWBAT Open

	5	SWBAT_EXT Open
	6	Battery not present
	7	Battery overtemperature
	0	Buck Active
	1	Boost Actived
	2	O.L./L.I. function
2	3	Load threshold exceeded/On Bypass
2	4	EPO command active
	5	BYPASS command active
	6	Service UPS
	7	Service battery
	0	Replace Battery
	1	Battery Charged
	2	Battery Charging
2	3	Bypass Bad
3	4	Low redundancy
	5	Lost redundancy
	6	System anomaly
	7	
	0	Bypass backfeed/Beeper On
	1	Test in progress
	2	Shutdown Imminent
Λ	3	Shutdown Active
4	4	PM1 fault/lock
	5	PM2 fault/lock
	6	PM3 fault/lock
	7	PM4 fault/lock
	0	PM5 fault/lock
F	1	Alarm Temperature
	2	Alarm Overload
	3	PM6 fault/lock
5	4	PM7 fault/lock
-	5	BM fault/lock
	6	Power supply PSU fail
	7	Battery unit anomaly

measures, contiene i valori delle misure analogiche dell'UPS al momento del timestamp. Le misure con nota (1) non sono significative se io_conf vale 1, quelle con nota (2) non sono significative se io_conf vale 1 o 3.
Configurazione syslog

Netman 204	Device model UIDR	System status LOAD ON INVERTER		~ (j	Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA SY	STEM OVERVIEW HIS	TORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM			
DEVICE					
General configuration	SYSLOG				
Data Log configuration					
NETWORK	SYSL Enabl	DG — le remote SYSLOG			
Configuration					
UDP Firewall					
Wake on LAN	SERV	ER CONFIGURATION			
SNMP	SYSL	DG server IP		Server UDP port	
MODBUS/BACNET	10.				
JSON					
SYSLOG	SAVE				
DATE & TIME		_			
Configuration					
NTP & Timezone					

Questo menu consente di configurazione il servizio syslog su porta UDP.

Campo	Parametri da inserire
Enable remote syslog	Abilita il servizio syslog
Syslog server IP	Inserire l'indirizzo IP del server syslog
Server UDP port	Inserire la porta UDP a cui inviare gli eventi

Configurazione client SSH (solo per sistema operativo W18-1 or successivo)

Netman 204	Device model VST 1500	System status LOAD ON INVERTER		~ 🔒	Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA S	YSTEM OVERVIEW HIS	CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS		
REMOTE HOSTS SHUTDOWN	_				
SSH	SSH				
VMware ESXi					
	SSH	_			
	Enabl	le remote SSH commands			
	SSH /	AUTHENTICATION			
	Host	1 login credentials			
	roo	vt@myserver		VALIDATE	
	Host	2 login credentials			
	Ple	ase insert user@hostname		VALIDATE	
	SSH (COMMANDS			

Questo menu consente di configurare il servizio client SSH. Dopo aver inserito le credenziali SSH per la prima volta verrà chiesta la password di autenticazione per l'host remoto.

NETWORK	
Configuration	_
UDP Firewall	Authentication required for X root@10.1.30.1
Wake on LAN	Please insert the password.
SNMP	
MODBUS/BACNET	
JSON	Please insert use@hostname VALIDATE
SYSLOG	
SSH	
DATE & TIME	SSH COMMANDS
Configuration	Please enter credentials above for host 1
NTP & Timezone	Please enter script
	Please enter credentials above for host 2
EMAILS	
Configuration	
	RUN SCRIPTS ON EVENT
	After mains failure (minutes)
	When authonomy is below (percent) (percent)

Dopo aver inserito una password valida, sarà possibile eseguire script sull'host remoto con l'utente autenticato. A titolo di conferma viene mostrato il badge "Validated".

SYSLOG		
SSH		
DATE & TIME	SH COMMANDS	
Configuration	ssh root@10.1.30.57(/ Wildows	
NTP & Timezone	Please enter script Please enter credentials above for host 2	
EMAILS	Please enter script	
Configuration		
	RUN SCRIPTS ON EVENT	
	After mains failure (minutes)	
	When authonomy is below (percent) (percent)	
	Additionally, the scripts will be executed when on battery low and when shutdown is active	
	venimum veraj vezveren executor (uninues) (minues)	
	SWE	



Il servizio client SSH non è compatibile con gli host dotati di sistemi operativi Windows. Con questi host consigliamo l'installazione del software di comunicazione e shutdown, dotato di funzionalità simili o superiori.

Campo	Parametri da inserire
Enable remote SSH commands	Abilita il servizio client SSH
Host 1 login credentials	Inserire le credenziali SSH per l'host 1
Host 2 login credentials	Inserire le credenziali SSH per l'host 2
SSH commands	Inserire lo script da eseguire per ciascun host
After mains failure	Gli script saranno eseguiti dopo i minuti settati dopo un blackout in ingresso
When autonomy is below (percent)	Gli scripts saranno eseguiti quando l'autonomia è al di sotto della percentuale settata
Minimum delay between execution (minutes)	Cooldown per l'esecuzione degli script per prevenire l'esecuzione di script entro il periodo inserito

VMware ESXi

YOUR NETMAN 204	SENSORS M	NODEM	REMOTE HOSTS	
EMOTE HOSTS SHUTDOWN				
SSH	VMware ESXi			
VMware ESXi				
	VMWARE ESXI ——— Enable VMware	FSXi shutdown		
		20.1. 510(40111		
	Infrastructure of	connectors		
	Infrastructure of Host or VCSA	Connectors Usemame	Password	
	Host or VCSA	Username	Password	Delete
	Host or VCSA	Connectors Username Administrator	Password	Delete
	Host or VCSA vcsa.local hostbk.local	Connectors Username Administrator	@vsphere.lc	Delete Delete

Questo menu permette di configurare lo shutdown sui sistemi VMware Esxi. Qualunque host ESXi o parte di una infrastruttura vSphere o il vCenter server appliance incluso possono essere spenti; è possibile eseguire una vMotion per muovere VM attive da un host oppure un Cluster verso un target specifico ciascuno con le proprie credenziali, priorità e ritardo.

La validità delle credenziali è testata periodicamente e, se non valida, viene presentato un allarme. E' inoltre possibile eseguire lo shutdown dell'UPS alla fine.



ATTENZIONE

L'infrastruttura VMware deve essere installata con una licenza valida; una licenza gratuita non funzionerà in modo appropriato: a causa di limitazioni di accesso delle API le macchine virtuali ed i server fisici non possono essere spenti per limiti del sistema.

Lo slider "Enable ESXi shutdown" abilita il servizio shutdown ESXi.

Infrastructure connectors

Campo	Parametri da inserire
Host or VCSA	Inserire l'hostname dell'host ESXi o della VCSA
Username	Inserire lo user name dell'amministratore ESXi
Password	Inserire la password dell'amministratore ESXi

Actions

	Action	Condition	Condition duration (min)	Delay next (sec)
0	Shutdown VM 🗸	Power fail 🗸	5	0
1	Shutdown Host 🖌	Power fail 🗸	10	0
4				۱.
				Add Row
	SHUTDOWN ON EVENT			
	Additionally, the commands shutdown is active	s will be executed wh	en on battery low condition and v	vhen
	Then, UPS shutdown after ((seconds)	2	

SAVE

Azioni

Campo	Parametri da inserire
Action	L'azione da eseguire: Shutdown VM eseguirà lo shutdown della VM specifica Shutdown Host eseguirà lo shutdown di tutte le VM attive nell'host specificato e poi sull'host stesso Shutdown Cluster eseguirà lo shutdown di tutte le VM attive nel cluster specificato e degli host che ne fanno parte VMotion farà una "move" delle VM attive da un host sorgente ad un host target Maintenance forzerà l'host in modalità maintenance

Condition	 Specifica l'evento scatenante: Power fail: quando l'UPS rileva una mancanza rete, inizierà il conto alla rovescia con il tempo configurato (minuti). Una volta trascorso il tempo, verrà avviata l'azione selezionata. Se la rete ritorna entro questo tempo, l'azione verrà annullata. Autonomy less: quando l'autonomia calcolata della batteria dell'UPS scende al di sotto del tempo configurato (minuti) si avvia l'azione selezionata. Se la rete ritorna entro annullata.
Condition duration (minutes)	Il tempo per il quale la condizione selezionata (Interruzione di alimentazione o Autonomia inferiore) attiva l'azione selezionata.
Delay next (seconds)	Ritardo in secondi prima di eseguire l'azione successiva
Source	Se selezionato Shutdown host , VMotion oppure Maintenance : va specificato un hostname o indirizzo IP raggiungibili Se selezionato Shutdown VM oppure Shutdown Cluster : va specificato un nome valido parte dell'infrastruttura
Target	Se selezionato VMotion: va specificato un hostname o indirizzo IP
Restore on power on	Nel caso di azioni di shutdown se abilitato, al ritorno rete la <i>Netman</i> 204 riavvierà automaticamente le VM che ha spento. Nel caso di azione maintenace se abilitato, al ritorno rete la <i>Netman</i> 204 toglierà l'host dallo stato di maintenace. Si prega di notare che per riavviare gli host è necessario invece usare Wake-on-Lan (maggiori informazioni al capitolo Wake-on-Lan)
Target Netman	Per usi futuri.

La sequenza delle azioni nella lista può essere cambiata selezionando e muovendo la riga in alto oppure in basso con il mouse.



ΝΟΤΑ

La funzione vSphere DRS automation può essere usata forzando l'host target in modalità manutenzione.

SHUTDOWN SU EVENTO

E' possibile configurare il ritardo dello shutdown UPS in secondi; questo contatore partirà allo stesso tempo delle azioni shutdown nella lista Action.

Inoltre, i comandi verranno eseguiti in condizione di battery low e quando lo shutdown è attivo.

SAVE

Questo pulsante SALVA la configurazione, si prega di notare che il servizio va riavviato.

DRY RUN	

Test della configurazione

E' inoltre possibile testare la procedura senza eseguire un vero shutdown premendo "Dry Run". I log sull'host o vCenter Server Appliance confermeranno la correttezza della configurazione.

vm vSphere Client Menu v	Q Search in all environments			C @~	Administrator@VSPHERE.L	ocal v
Image: Second	Container Volumes Health Container Volumes Formation Sem S	Permission Datacenters Hosts & Clusters VMs Datastores s ▶ Nect	Networks Linked vCente Yppe ✓ Date Time ↓ Machine 4410200, 12: Juser 54112200, 12: Juser 54112200, 12: Juser 54112200, 12: Information 54112200, 12: <	er Server Systems Extensions	Updates	Type ID vert. GeneralU vert. GeneralU vert. GeneralU mwate vc. Har. mwate

TEST VMWARE/VM (PLEASE CLICK SA	IWARE VCENTER SERVER CREDENTIALS VE BEFORE TESTING)
VALIDATE	

Validazione delle connessioni

La validità delle credenziali può essere testata premendo "Validate". Ogni credenziale salvata verrà testate.

Dopo il test verrà mostrato il risultato con un messaggio pop-up.

Nutanix

DASHBOARD	DATA	SYSTEM OVERV	IEW HISTO	ORY CONFIG	URATION	ADMINISTRATION	
YOUR NE	TMAN 204	SE	NSORS	MODEM		REMOTE HOSTS	
REMOTE HOS	STS SHUTDOW	N					
SSH			Nutanix				
VMware	ESXi						
Nutanix				IIX -			
Syneto			Enable	Nutanix shutdown			
				REDENTIALS			
			Prism a	address			
			10.1.	31.11			
			Prismu	iser		Prism password	
			nutar	nix			

Questo menu permette di configurare il servizio shutdown Nutanix. Qualunque host o parte di una infrastruttura cluster Nutanix può eseguire lo spegnimento; è possibile spegnere delle virtual machine sia con priorità che senza priorità, ciascuna con le proprie credenziali, priorità e ritardo. La validità delle credenziali è testata periodicamente e, se non valida, viene presentato un allarme. E' inoltre possibile eseguire lo shutdown dell'UPS alla fine.

Lo slider "Enable Nutanix shutdown" abilita il servizio Nutanix shutdown.

CVM credentials

Campo	Parametri da inserire
Prism address	Inserire l'hostname o indirizzo IP del CVM Prism
User name	Inserire lo user name dell'amministratore CVM
Password	Inserire la password del'amministratore CVM

Physical hosts

Host	Username	Password	
10.1.31.10	root		Delete
10.1.31.12	root		Delete
10.1.31.14			Delete
4			•

Add Row

Actions

	Action	Condition	Condition duration (min)	Delay next (sec)
0	non critical VMs 🐱	Power fail 🗸	10	60
1	Critical VM 🗸	Power fail 🗸	15	20
2	Critical VM 🗸 🗸	Power fail 🗸	15	0
4				•
				Add Row

Actions

uration (min)	Delay next (sec)	Source	Restore on power on	
	60		•	Delete
	20	79ab502a-13ca-4162-8aa	•	Delete
	0	568bd95a-af84-4510-bcb!	~	Delete
4				

SHUTDOWN ON EVENT		
Additionally, the commands will be executed w shutdown is active	hen on battery low condition a	and when
Then, UPS shutdown after (seconds)	180	
SAVE		
TEST NUTANIX SHUTDOWN (PLEASE CLICK SAVE BEFORE TESTING) DRY RUN		
TEST NUTANIX SERVER CREDENTIALS (PLEASE CLICK SAVE BEFORE TESTING)		

Actions

Campo	Parametri da inserire
Action	L'azione da eseguire: Non critical VM eseguirà lo shutdown di tutte le VM non-critiche Critical VM eseguirà lo shutdown della VM con UID specificato
Condition	Specifica l'evento scatenante: Power fail: quando l'UPS rileva una mancanza rete, inizierà il conto alla rovescia con il tempo configurato (minuti). Una volta trascorso il tempo, verrà avviata l'azione selezionata. Se la rete ritorna entro questo tempo, l'azione verrà annullata. Autonomy less: quando l'autonomia calcolata della batteria dell'UPS scende al di sotto del tempo configurato (minuti) si avvia l'azione selezionata. Se la rete ritorna entro questo tempo, l'azione verrà annullata.
Condition duration (minutes)	Il tempo per il quale la condizione selezionata (Interruzione di alimentazione o Autonomia inferiore) attiva l'azione selezionata.
Delay next (seconds)	Ritardo in secondi prima di eseguire l'azione successiva
Source	Se Action è Critical VM , va specificata una VM UID presente nell'infrastruttura.

Restore on power on	Al ritorno rete la <i>Netman 204</i> riavvierà automaticamente le VM che ha spento. Si prega di notare che per riavviare gli host è necessario invece usare Wake-on-Lan (maggiori informazioni al capitolo Wake-on- Lan)
---------------------	--

La sequenza delle azioni nella lista può essere cambiata selezionando e muovendo la riga in alto oppure in basso con il mouse.

SHUTDOWN SU EVENTO

E' possibile configurare il ritardo dello shutdown UPS in secondi; questo contatore partirà allo stesso tempo delle azioni shutdown nella lista Action.

Inoltre, i comandi verranno eseguiti in condizione di battery low e quando lo shutdown è attivo.

SAVE

Questo pulsante SALVA la configurazione, si prega di notare che il servizio va riavviato.

DRY-RUN

Test della configurazione

E' inoltre possibile testare la procedura senza eseguire un vero shutdown premendo "Dry Run". I log sul Prism CVM destinazione confermeranno la correttezza della configurazione.

Validazione delle connessioni

La validità delle credenziali può essere testata premendo "Validate". Dopo il test verrà mostrato il risultato con un messaggio pop-up.

Syneto

CONFIGURARE LA FUNZIONALITA' AUTOSTART ESXI

Le appliances Syneto HYPER hanno la funzionalità Autostart abilitata di default sull'hypervisor ESXi. Questo è un prerequisito obbligatorio in modo che le virtual machine si possano accendere o spegnere nell'ordine corretto quando viene richiesto dalla *Netman 204*.

Configurare le virtual machine che devono essere gestite nell'hypervisor nell'ordine desiderato. SynetoOS e SynetoFileRecovery sono sempre la prima e la seconda della lista.

a2000-esxi.dev.syneto.net - Mana	age					
System Hardware Licensi	ing Packages Services	Security & users				
Advanced settings	🥒 Edit settings					
Autostart	Enabled	Yes				
Swap Time & date	Start delay	120s				
	Stop delay	120s				
	Stop action	Power off				
	Wait for heartbeat	No				
	🕞 Enable 🛛 🙀 Start earlier 🖓 Confi	igure 🖓 Disable 🧲 Refresh 🏠 Actions		Q 5	Search	
	Virtual machine	~	Shutdown behav ~	Autos ~	Start ~	Stop ~
	SynetoOS		System default	1	120 s	120 s
	SynetoFileRecovery		System default	2	120 s	120 s
	Virtual Machine 1		System default	3	120 s	120 s
	Virtual Machine 2		System default	4	120 s	120 s
	Virtual Machine 3		System default	5	120 s	120 s

CONFIGURARE ESXI USER & RUOLO PER GESTIONE REMOTA ALIMENTAZIONE

Syneto consiglia di configurare un utente ESXi da usare appositamente per le funzioni power management dell'UPS. Questo consente un livello di sicurezza che limita la superficie di attacco. Collegarsi al vostro host ESXi tramite il Web client.

1. Creare un nuovo Ruolo.

Andare su Host -> Security and Users -> Roles.

Host	System Hardware I	icensing Packages Services	Security & users		
Manage	-,				
Monitor	Acceptance level	🕂 Add role 🥖 Edit role 💥 Remov	e role C Refresh	Q Search	
Virtual Machines	Authentication	Name	~ Summary		~
 LucianS_0105_5.176_5.13 	Lucians, 0105, 5.176, 5.13 Wontor ga2000.dev.syneto.net rage 10	Administrator	Full access rights		
Monitor		Anonymous	Not logged-in user (cannot be granted)		
ga2000.dev.syneto.net		No access	Used for restricting granted access		
More VMs		No cryptography administrator	Full access without Cryptographic operations privileges		
Storage 10		PowerMgmt	PowerMgmt		
2 Networking		Read-only	See details of objects, but not make changes		
		View	Visibility access (cannot be granted)		

Fare click su Add Role. Dare al nuovo ruolo un nome idoneo, per esempio: "PowerMgmt".

Scegliere i seguenti da Privileges:

Root -> Host -> Config -> Power.

otrato			_
^{m(} +	Add a role		
pt	Role name (required)	PowerMgmt	
on	Privileges	Root Host Config	н
		NetService	- 18
		Memory	- 18
		Network	- 11
		AdvancedConfig	- 11
		Resources	- 11
		Snmp	- 11
		DateTime	- 11
		PciPassthru	- 11
		□ Settings	- 11
		Patch	- 11
		Firmware	- 11
		Power	
		Image	- 1
		Add Cano	cel

Root -> VirtualMachine -> Interact -> PowerOn, PowerOff

+	Add a role		
	Role name (required)	PowerMgmt	-11
	Privileges	Root VirtualMachine Interact	-11
		PowerOn	- 18
		PowerOff	- 18
		Suspend	- 18
		Reset	- 18
		Pause	- 11
		AnswerQuestion	- 1
		ConsoleInteract	- 1
		DeviceConnection	- 1
		SetCDMedia	- 1
		SetFloppyMedia	- 1
		ToolsInstall	- 1
		GuestControl	- 1
		Add	el
			10

Fare click su Add per creare il nuovo ruolo.

2. Creare un nuovo utente.

Andare su Host -> Manage -> Security & users -> Users. Fare click su Add user per creare un nuovo utente. Dare un nome ad esempio "ups".

VMWare' ESXi"			root@qa2000-esxi.dev.syneto.net マ ∣ Help	• I Q Search •
°∎ Navigator	a2000-esxi.dev.syneto.net - Mar	lage		
	System Hardware Licen	sing Packages Services Security & users		
Manage				
Monitor	Acceptance level	📸 Add user 🥒 Edit user 🛛 🌡 Remove user 📔 🤁 Refresh		Q Search
▼ ⁽¹⁾ Virtual Machines 12	Authentication	User Name ~	Description	~
▼ ↓ LucianS_0105_5.176_5	Users	root	Administrator	
Monitor	Roles	ups	UPS Power Management	
More VMs E Storage	Lockdown mode			2 items 🦼

3. Assegnare il ruolo PowerMgmt al nuovo utente ups sull'host ESXi.

Andare su Host -> Actions -> Permissions.

Navigator	a2000-esxi.dev.syneto.net					
E Host Manage Monitor * (5) Virtual Machines * (5) Virtual Machines * (6) Lucianis, 0105_6.176_5.13 Monitor * (5) quadratic stress of the stress of	Manage with vCenter Server Accenter Se	Create/Register VM B Shut down Action Action Action C Partnesh VX.symeto.net 6.70 Updame 3 (Build 15713306) Normal (conversided to VCenter Server at 192.168.1.53) So. 05 days by vCenter Server, Actions may be performed automatically by vCenter Society Society	Action Host Host Host Host Host Host Host Host	tions	CPU USED: 3.5 GHz MEMORY USED: 86.43 GB STORAGE USED: 148.87 GB	FREE 18 OHL CAPACITY 22 OHL PREE 472 06 OH PREE 472 06 OH PREE 633 06 PREE 633 06 70% CAPACITY 215 OH
	✓ Hardware		Enter maintenance mode			
	Manufacturer	Syneto	Lockdown mode		(Updated) ESXI-6.7.0-20190604001-Syneto-v5.	111 (Syneto)
	Model	HYPERSeries-2000-G3	log Permissions		Agent running	
	E CPU	10 CPUs x Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz	C Generate support bundle		Supported	
	Memory	127.66 GB	Get SSH for Chrome			
	Resistent Memory	0 B				

Fare click su Add user per assegnare l'utente e il ruolo sull'host ESXi.

	Normal (connected to vCen Annage permissions	ter Server at 192.168.1.53)		
1	Host	Assign users and roles for Host		78
1	5	😤 Add user 🐰 Remove user 🕂 Assign role		1
nar		User 🛦	Role ~	
		dcui	Administrator	- 8
		root	Administrator	- 8
		vpxuser	Administrator	
			3 items	
				jur

Inserire lo username, scegliere il ruolo appropriato per il power management. In questo esempio, *ups* e *PowerMgmt*.

esxi.uev.syneto.net				
Anage permissions				
Host	Add user for Host			
	ups	~	PowerMgmt	~
	Propagate to all childred	en 🗌 Add as group		
	5			
	Root			E
	System			nir
	Global			1
	Folder			
	Datacenter			
	Datastore			D
	Network			
	DVSwitch			
	DVPortgroup			11
	 Host 			DE
	VirtualMachine			
	Resource			0
	Alarm			
				Cancel Add user
				Close
Yes			100	

Fare click su Add user. Adesso hai configurato un utente che può essere usato per il power management sull'host ESXi.

CONFIGURARE LA NETMAN 204 PER LO SHUTDOWN HOST

Collegarsi alla *Netman 204* tramite interfaccia web. Andare su Configuration -> Remote Hosts -> Syneto

DASHBOARD	DATA	SYSTEM OVERVIEW	HISTORY	CONFIGURATION	ADMINISTRATION	
YOUR NE	TMAN 204	SENS	ORS	MODEM	REMOTE HOSTS	
REMOTE HOS	STS SHUTDOWN	N				
SSH		S	neto			
VMware	ESXi					
Nutanix			SYNETO			
			Enable Syne	to shutdown		
Syneto						
		_				
		In	fractructur	o connectore		
			IndStructur	e connectors		
			ESXi Hypervisor	Username	Password	
			102 169 1 27			Delete
			192.100.1.27			Delete
						Add Row

Fare click sul box Enable Syneto shutdown
Nella sezione Infrastructure connectors, fare click sul tasto Add Row. Verrà collegata la Netman 204 all'host ESXi.

- Inserire quanto segue:

ESXi Hypervisor	Indirizzo IP dell'host ESXi o Vcenter		
Username	Username creato per il power management (esempio: ups)		
Password	Password dell'utente di cui sopra		

- Nella sezione Actions, fare click sul tasto Add Row. Definire l'azione da eseguire sull'host ESXi.

- Inserire quanto segue:

Azione: Shutdown host	Shutdown dell'host
Condition: Power Fail or Autonomy less.	Power fail: quando l'UPS rileva una mancanza rete, inizierà il conto alla rovescia con il tempo configurato (minuti). Una volta trascorso il tempo, verrà avviata l'azione selezionata. Se la rete ritorna entro questo tempo, l'azione verrà annullata. Autonomy less: quando l'autonomia calcolata della batteria dell'UPS scende al di sotto del tempo configurato (minuti) si avvia l'azione selezionata. Se la rete ritorna entro questo tempo, l'azione verrà annullata.
Condition duration (minutes):	Il tempo per il quale la condizione selezionata (Interruzione di alimentazione o Autonomia inferiore) attiva l'azione selezionata. Consigliamo almeno 15 minuti

Actions

	Action	Condition	Condition duration (min)	Delay next (s
0	Shutdown VM 🖌	Autonomy less 🗸	15	
•				Þ

Actions

Delay next (sec)	Source		Target		Restore on power on
4						۱.
						Add Row
SHUTDO Addition shutdov	OWN ON EVENT ally, the comma vn is active	inds will be execut	ed when on ba	ttery low condition	and when	
Then, UI	PS shutdown af	ter (seconds)	120			
SAVE						

L'UPS con *Netman 204* eseguirà lo shutdown di tutte le virtual machine che sono incluse nella funzione Autostart nell'ordine inverso: l'ultima virtual machine nella lista verrà spenta per prima.

SHUTDOWN ON EVENT

E' possibile configurare il ritardo UPS shutdown delay in secondi, questo contatore partirà dopo l'azione shutdown elencata in Action list.

Inoltre, i comandi saranno eseguiti ogni qualvolta si verifichi la condizione di battery low e quando lo shutdown è attivo.

SAVE

Questo tasto SALVA la configurazione, si prega di notare che il servizio va riavviato per diventare effettivo.

Testare la configurazione

E' possibile testare la procedura senza eseguire un vero shutdown premendo "Dry Run". I log sull'host target o sulla vCenter Server Appliance daranno conferma della correttezza della configurazione.



Validazione delle connessioni

E' possibile testare la correttezza del nome utente e password per eseguire il login su VSphere VCSA.

Dopo il test verrà mostrato il risultato con un messaggio pop-up.

Configurazione NTP & Timezone



Alcuni servizi della *Netman 204* richiedono ora e data corrette per funzionare. E' necessario configurarle appena possibile per evitare dei malfunzionamenti.

Netman 204	Device model System status VST 800 STAND-BY	Alarm Velcome ADMIN V
DASHBOARD DATA SYST	TEM OVERVIEW HISTORY CONFIGURATION	ADMINISTRATION
YOUR NETMAN 204	SENSORS MODEM	REMOTE HOSTS
DEVICE		
General configuration	NTP & Timezone configuration	on
Command configuration	Current date is 13 Nov 15:35 UTC 2019	
Data Log configuration	SET A NEW TIMEZONE	SET A NTP SERVER
NETWORK	Select the right timezone	NTP server address (IP)
Configuration	ROME	Please insert the NTP address
UDP Firewall		
Wake on LAN	SAVE	
SNMP		
MODBUS/BACNET		
NOSL		
SYSLOG		
DATE & TIME	_	
NTP & Timezone		

Questo menu consente di configurare la sincronizzazione con il server NTP.

Campo	Parametri da immettere
NTP server address (IP)	Immettere il nome o l'indirizzo del server NTP



Solo per alcuni modelli di UPS; se si riceve un'ora valida dal server NTP configurato, *Netman 204* sincronizza l'orologio dell'UPS ogni giorno alle 00:30.

Configurazione Date & Time

Netman 204	Device model VST 800	System status STAND-BY	Alarm NONE		
DASHBOARD DATA SYST	TEM OVERVIEW HIST	DRY CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS		
DEVICE					
General configuration	Date & Tir	me configuration			
Command configuration	Current date is 1	3 Nov 15:36 UTC 2019			
Data Log configuration	SET A1	NEW DATE			
NETWORK	Date	-	Hour Minutes		
Configuration	dd/m	ım/yyyy	00 🗸 00 🗸		
UDP Firewall					
Wake on LAN	SAVE				
SNMP					
MODBUS/BACNET					
JSON					
SYSLOG					
DATE & TIME					
NTP & Timezone					

Campo	Parametri da inserire
Date	Inserire la data odierna
Hour	Inserire l'ora corrente
Minutes	Inserire il minuto corrente

Configurazione email

Netman 204	Device model UOD1	Syster ECO-N	m status MODE		~ 🚯	Welcome ADMIN 🗸
DASHBOARD DATA S	YSTEM OVERVIEW	HISTORY	CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	6 M	IODEM			
DEVICE						
General configuration	Ema	il configura	tion			
Data Log configuration		Enable Email				
NETWORK		Enable Email				
Configuration		MAIL HOST & SM	TTP			
UDP Firewall		Mail host			SMTP port	
Wake on LAN		Please insert th	ne address		SMTP Port	
SNMP		OTHER PARAMET	TERS			
MODBUS/BACNET		Sender address		Transport		
JSON		Please insert se	ender email	Plain	~	
DATE & TIME		Username Ricaso insert un	companya	Password	hand	
Configuration		Prease insert us	aemame	riease insert passw	TUTU	
NTP & Timezone		EMAILS				
EMAILS			Email #1	Email #2	Email #3	

Questo menu può essere utilizzato per configurare gli indirizzi a cui inviare le notifiche degli allarmi e le e-mail con i rapporti e altri parametri del servizio Email, come descritto nella seguente tabella.

Campo	Parametri da immettere						
Enable Email	Abilita il servizio Email						
Mail host	Immettere il nome o l'indirizzo del server SMTP da utilizzare per inviare le e-mail. ⁽¹⁾						
SMTP port	Porta IP utilizzata dal protocollo SMTP						
Sender address	Immettere l'indirizzo da cui devono essere inviate le e-mail. (2)						
Username	Se il server richiede l'autenticazione, immettere il nome utente.						
Password	Se il server richiede l'autenticazione, immettere la password.						
Transport	È possibile scegliere tra normale, SSL o TLS.						
Email #1							
Email #2	Immettere gli indirizzi e-mail a cui inviare le notifiche degli allarmi e i						
Email #3							
Device events	e events Scelta degli eventi per i quali verrà inviata l'email						
Send report every day	Invia l'email report ogni giorno alle 00:00.						
Send report every week	Invia l'email report ogni lunedì alle 00:00.						

⁽¹⁾ Accertarsi che il server SMTP accetti connessioni sulla porta 25

⁽²⁾ Non utilizzare il carattere di "spazio" in questo campo

Dopo avere immesso i dati e avere salvato, è possibile eseguire un test del servizio. Se il test viene eseguito, viene inviata un'apposita e-mail a tutti gli indirizzi e-mail configurati.



Le e-mail con rapporto vengono inviate a tutti gli indirizzi indicati; per le e-mail di notifica degli allarmi, vedere la sezione "*Email logic*".

Email logic

Nella seguente tabella viene descritto il significato degli eventi, i quali possono variare a seconda del dispositivo collegato.

Evento	Significato
Device Lock	Il dispositivo è bloccato o presenta un guasto grave
Ovrload/Ovrtemp	Il dispositivo è in sovraccarico o è surriscaldato
General Failure	Malfunzionamento del dispositivo
On bypass	Funzionamento da bypass
Input blackout	La sorgente di ingresso è in blackout
Battery low	Batteria quasi scarica
Communic lost	La comunicazione tra la Netman 204 e il dispositivo è stata interrotta

Modem GSM

Netman 204	Device model UOD1	System status ECO-MODE		Velcome					
DASHBOARD DATA	SYSTEM OVERVIEW HIS	CONFIGURATION	ADMINISTRATION						
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM							
MODEM	_								
Configuration	GSM Mo	dem configuration							
	Enab	le SMS							
	GSM Carrie	NFIGURATION r							
		SMS #1	SMS #2	SMS #3					
		Phone numbe	r Phone number	Phone number					
	Device Loci	k							
	Overload /	overtemp							
	General Fai	lure							
	On Bypass								
	Input black	out							

Tramite questo menu è possibile configurare il modem GSM per l'invio di SMS.

Campo	Parametri da immettere				
Enable SMS	Abilita il servizio SMS				
GSM carrier	Inserire il numero di telefono del carrier				
SMS #1					
SMS #2	Immettere i numeri di telefono che riceveranno le notifiche SMS				
SMS #3					
Device events	Scelta degli eventi per i quali verranno inviati gli SMS				
Send report every day	Invia un SMS report ogni giorno alle 00:00				
Send report every week	Invia un SMS report ogni lunedì alle 00:00				

Sensori

Netman 204	Device model System TT5K100 LOAD	n status ON INVERTER	Alarm Vielcome Alarm
DASHBOARD DATA S	YSTEM OVERVIEW HISTORY	CONFIGURATION	ADMINISTRATION
YOUR NETMAN 204	SENSORS M	ODEM	
SENSORS			
Main	General Sensors	s configuratio	n
Install a new sensor	SENSOR LOGIC		
Configuration	Contact logic		NORMALLY OPEN NORMALLY CLOSE
	OUTPUT CONTACT		THRESHOLD FOR ALARM
	Device Lock	SENSOR V	Temperature high [*C] 30
	Overload / overtemp	~	Temperature low ['C]
	General Failure	~	5 Temperature hostoresis PCI
	On Bypass	~	3
	Input blackout	~	Humidity high [%RH]
	Battery Low	~	80
	Communication lost	~	Humiarty low [heH]
	Input sensor		Humidity hysteresis [%RH]

Campo	Parametri da inserire
Enable sensors	Abilita il servizio sensori ambientali
Contact logic	Scelta tra normalmente aperto e normalmente chiuso
Output contact	Scelta del contatto di uscita da attivare con l'evento
Temperature high [°C]	Immettere la soglia di temperatura alta
Temperature low [°C]	Immettere la soglia di temperatura bassa
Temperature hysteresis [°C]	Immettere l'isteresi di temperatura
Humidity high [%RH]	Immettere la soglia di umidità alta
Humidity low [%RH]	Immettere la soglia di umidità bassa
Humidity hysteresis [%RH]	Immettere l'isteresi di umidità



Oltre a essere configurati, i servizi devono essere anche attivati per consentirne il corretto funzionamento (vedere la sezione "*Installazione sensori*").

Installazione Sensori tramite SSH o USB



Per accedere al menu "Sensors Config" è necessario prima attivare il servizio "Sensors" e riavviare la *Netman 204*.



Accedere al menu "Config sensor", collegare il primo sensore e premere "C". Dopo alcuni istanti, il dispositivo viene riconosciuto e gli viene assegnato un numero di identificazione [1]. Collegare il sensore successivo, se presente, e premere "N". Dopo alcuni istanti, il dispositivo viene riconosciuto e gli viene assegnato un numero di identificazione [2]. Ripetere la procedura per tutti i sensori e al termine della configurazione premere "Y".



Per il corretto funzionamento dei dispositivi, è necessario aggiungere soltanto un dispositivo per ciascuna iterazione e attendere che venga riconosciuto da *Netman 204*.

Esempio: come collegare un sensore *Temperature*, un sensore *Humidity* & *Temperature* e un sensore *Digital I/O* & *Temperature* in questo ordine esatto.

Sensor list	
Press [C] to change sensors, [E] to exit	

Collegare il primo sensore (Temperature) e premere "C".

Sensor list 1) Temperature	[F10000013BE0628]
Press [Y] to confirm, [N] to	insert a new sensor

Attendere che il primo sensore venga identificato, collegare il secondo sensore (*Humidity & Temperature*) e premere "N".



Attendere che anche il secondo sensore venga identificato, collegare il terzo sensore (*Digital I/O & Temperature*) e premere "N".



Premere "Y" per confermare.

Installazione sensori tramite HTTP

Netman 204	Device model VST 800	System status STAND-BY		~ 🚯	Wetcome ! INFO: YOU NEED TO REBOOT YOUR NETMAN 204.
DASHBOARD DATA SY	STEM OVERVIEW HISTO	DRY CONFIGURATION	ADMINISTRATION		DO YOU WANT TO REBOOT NOW?
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS		
SENSORS	General S	ensors configuration	on		
Install a new sensor	SENSO	RS CONFIGURATION			
	Enable Enable SWE	RS CONTIGURATION			

Abilitare il servizio "Sensors" e riavviare la Netman 204.

Netman 204	Device model ULC2	System status STAND-BY		~ 🚷 Welce	ome N ¥	
DASHBOARD DATA SY	STEM OVERVIEW HIST	CONFIGURATION	ADMINISTRATION			
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS			
SENSORS						
Main	Sensor in	stallation - First st	ер	RESET CONFIGURATION		
Install a new sensor						
		ą	اه			
		Connect you	r brand new sens	sor		
		Please, conne	ct just one sensor at a time.			
	START LISTEN	ling				

Premere "Install a new sensor" per accedere alla pagina di installazione sensori. Fare click su "Reset configuration" e poi connettere il primo sensore e fare click su "Start listening".

Netman 204	Device model ULC2	System status STAND-BY		Velcome	
DASHBOARD DATA S	YSTEM OVERVIEW HISTOR	Y CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS		
SENSORS					
Main	Sensor inst	tallation - Second	step		
Install a new sensor	The system is	listening the new sensor	S		
	-				
			((0		
		The syste	em is listening		

Dopo alcuni istanti il sensore verrà individuato.

Netman 204	Device model ULC2	System status STAND-BY		~ 🚯	Welcome ADMIN 🗸	
DASHBOARD DATA S	YSTEM OVERVIEW HISTO	CONFIGURATION	ADMINISTRATION			
YOUR NETMAN 204	SENSORS	MODEM	REMOTE HOSTS			
SENSORS						
Main	Sensor in	stallation - Second	step	RESET CONFIGURATION		
Install a new sensor	Setting up yo	ur new sensors				
			î 👝 🗆			
		Le la)* 🥥 💿			
	Г	The system has	found this 1 se	ensors		
		1/0) Sensor			
	SAVE AND CON	FIGURE ADD ANOTHER SEM	ISOR			

Selezionare "Add another sensor" se necessario installare un altro sensore, oppure "Save and configure" per completare l'installazione.

Configurazione dell'accesso

1	Netman 204	Device m VST 150	model Syste 00 LOAD	em status D ON INVERTER		~ 🔒	Welcome ADMIN 🗸
D	ASHBOARD DATA	SYSTEM OVER	RVIEW HISTORY	CONFIGURATION	ADMINISTRATION		
	ADMINISTRATION	DE	EVICE COMMANDS				
	ADMINISTRATION						
	Firmware upgrade		Enable USB				
	Reset to defaults						
	Reset Log		Enable SSH				
	Reboot						
	Login access		Enable HTTP				
			HTTP port		8	0	
			Enable HTTPS				
			HTTPS port				
			Enable Local au	thentication (NOTE: admi	n is always available on SS	SH)	
			Enable AD/LDAF	Pauthentication			

E' possibile gestire la login tramite LDAP oppure AD. L'utente deve essere presente sul server e deve appartenere ad un gruppo specificato. Se il gruppo è il "gruppo Admin" allora l'utente otterrà i privilegi di "admin". Se il gruppo è il "gruppo Power" allora l'utente riceverà i privilegi "power" (ovvero non può eseguire lo shutdown sul dispositivo). Dopo la configurazione, nella videata di login va inserito solo lo username (invece del "Distinguished Name" completo) e la password.

Campo	Parametri da inserire
Enable USB	Abilita il login tramite cavo USB
Enable SSH	Abilita il login tramite SSH
Enable HTTP	Abilita il servizio HTTP
HTTP port	Inserire la porta dove gira il servizio HTTP (default: 80)
Enable HTTPS	Abilita il servizio HTTPS
HTTPS port	Inserire la porta dove gira il servizio HTTPS (default: 443)
Enable local authentication	Abilita l'autenticazione locale (interna alla Netman 204)
Enable LDAP/AD authentication	Abilita il login tramite LDAP oppure AD
Server address	L'indirizzo del server può essere ldap:// oppure ldaps://
LDAP users folder	La cartella degli utenti cui è consentito l'accesso
Admin group name	Il gruppo con privilegi "Admin"
Power group name	Il gruppo con privilegi "Power"

Esempi di indirizzi server LDAP:

ldap://myserver:389/ ldap://10.1.10.99:389/

Tramite secure socket:

ldaps://myserver:636/ ldaps://10.1.10.99:636/

Se l'utente "john" è presente sul server LDAP e appartiene ai gruppi configurati, sarà possibile eseguire il login con username "john" e la sua password LDAP.

Recupero della password

Se la password dell'utente admin viene modificata o dimenticata, è possibile recuperarla utilizzando la chiave di sblocco fornita dal servizio assistenza del produttore.

Per ottenere la chiave di sblocco, è necessario inviare il codice di assistenza di *Netman 204* al servizio assistenza. Il codice può essere letto mediante USB o HTTP.

Per la lettura mediante USB, accedere a *Netman 204* con il nome utente "user" e la password "user".

Per la lettura mediante HTTP, quando si immettono credenziali non valide nella pagina di login viene offerto un link che conduce al recupero della password. Cliccare il link per iniziare la recovery.

In entrambi i casi viene visualizzato un messaggio come il seguente:

To restore the default password, please enter the unlock key. (Per ripristinare la password predefinita, immettere la chiave di sblocco.)

If you don't know it, please send to service this code: (Se non si dispone della chiave, inviare questo codice all'assistenza:)

204:XX:XX:XX:XX:XX:XX



Notare come la chiave di sblocco sia valida soltanto per il codice di assistenza specifico di ogni *Netman 204*.

Configurazione Wi-Fi (richiesta scheda opzionale)



Per la connessione Wi-Fi, è richiesta una scheda opzionale. La scheda Wi-Fi non è fornita in dotazione con *Netman 204* e deve essere acquistata separatamente.

Dopo avere installato la scheda Wi-Fi opzionale, è possibile accedere al menu "Wi-Fi setup".



Per Netman 204, la connessione Wi-Fi è un'alternativa a Ethernet con cavo e le due opzioni si escludono a vicenda. Pertanto, dopo avere attivato la connessione Wi-Fi, non è più possibile utilizzare Ethernet con cavo.

Dopo aver selezionato Wi-Fi setup viene visualizzato il seguente messaggio:



Immettere "n" per utilizzare Ethernet o "y" per utilizzare la connessione Wi-Fi. Nel secondo caso, viene visualizzato un elenco dei punti di accesso Wi-Fi disponibili con la seguente richiesta:

Please insert the SSID you want to connect without quotes

Digitare il codice SSID del punto di accesso Wi-Fi desiderato.

Please insert the password for <Wi-Fi access point>

Nella seguente schermata è possibile immettere la password di autenticazione della connessione Wi-Fi.

OK, you want to connect to <Wi-Fi access point> with password <Wi-Fi password>. Confirm [y/n]? >

Dopo la conferma, viene nuovamente visualizzata la schermata di configurazione principale. Al successivo riavvio, *NetMan 204* utilizzerà la connessione Wi-Fi, anziché Ethernet.

Modalità Expert

La modalità Expert consente di attivare la configurazione dei parametri avanzati riservata ai tecnici esperti. Vengono supportati i seguenti comandi:

help	stampa la guida
get	mostra tutti i valori
set <var> <value></value></var>	imposta VAR su VALUE
delete <var></var>	rimuove VAR
<pre>sendtrap + <trapcode></trapcode></pre>	invia una trap SNMP di test (allarme aggiunto)
<pre>sendtrap - <trapcode></trapcode></pre>	invia una trap SNMP di test (allarme tolto)
testemail	invia una email di test
reboot	riavvia <i>NetMan</i> 204
erasefram	cancella il modulo FRAM
clearlog	cancella data log e event log
exit	chiude la connessione

CONFIGURAZIONE DI DIVERSI DISPOSITIVI

Se occorre configurare diversi dispositivi NetMan 204 con parametri analoghi, è possibile configurare il primo NetMan 204, quindi collegarsi mediante FTP con il nome utente admin, scaricare tutti i file di configurazione contenuti nella cartella /cfg e caricarli tutti mediante FTP nella cartella /cfg di tutti i dispositivi da configurare.

SERVICE LOG

Netma	an 204	Device model VST 1500	Syste	em status O ON INVERTER	\bigcirc	Alarm SYSTEM UPDATE AVAIL	A • 🛞 Welcome ADMIN •
DASHBOA	RD DATA	SYSTEM OVERVIEW	HISTORY	CONFIGURATIO	N ADMINIST	RATION	
DEVICE	-			FIGURATION		NETWORK CAR	D
Model		VST 1500	PRTK code	c	3PSER11201	Card version	e3300003 (4GB)
Serial n	umber		Name	N	etman204????	Serial Number	62B9CFBC
Power	kVA]	1.5				MAC Address	00:02:63:06:3a:75
Power	kW]	1.2	SERVICE LOC			Application vers	sion 03.11 •
Battery	capacity [Ah]	7		,		System version	S20-1
Battery	voltage [Vdc]	48	DOWNLOA	AD SERVICE LOG		Kernel	4.9.78-EK20200805
Firmwa	re version	SWM039-01-03				Current date	1 Oct 09:27 CEST 2020
NETWO	RK CONFIGURATIO	4					
Hostna	me	netman63063a75	IPv4 Address		10.1.10.230	Gateway	10.1.1.1
DHCP	nabled	yes	Netmask		255.255.0.0	Primary DNS	10.1.5.10
			IPv6 Address	fe80::2	02:63ff:fe06:3a75	Secondary DNS	10.3.5.3
READ M	IANUAL						LEGAL INFORMATION

In caso di problemi oppure se la Netman 204 non si comporta come ci si aspetterebbe, è consigliato lo scaricamento del service log.

Per creare e scaricare il service log seguire questi passaggi:

- 1. Eseguire il login come "admin"
- 2. Fare click su "System overview"
- 3. Fare click su "Download service log"

Il service log verrà scaricato in pochi secondi. Deve essere inviato al centro service autorizzato locale per diagnosticare adeguatamente il problema.
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

È possibile aggiornare il firmware di Netman 204 mediante HTTP o FTP.

Un file di upgrade valido ha nome fwapp.204. Se si scarica un file .zip, è necessario estrarre un fwapp.204 dalla cartella con un nome che corrisponde al sistema operativo della *Netman 204*.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE MEDIANTE HTTP

١	Vetman 204	Device VST 15	model 00	System status LOAD ON INVERTER		~ 🔒	Welcome ADMIN 🗸	
D	ASHBOARD DATA	SYSTEM OVE	RVIEW HISTOP	CONFIGURATION	ADMINISTRATION			
	ADMINISTRATIO	DN D	EVICE COMMANE	os				
	ADMINISTRATION							
	Firmware upgrade		Application	n version 03.07.0	01 [e589]			
	Reset to defaults							
	Reset Log		UPLOAD	A FIRMWARE COMPATIBLE V	ITH SYSTEM VERSION \$19-2			
	Reboot							
	Login access			Drag & drop h	ere your firmware fil	e		

Collegarsi mediante HTTP al dispositivo *Netman 204* da aggiornare immettendo nel browser web il nome host o l'indirizzo IP e accedendo con il nome utente admin (password predefinita: "admin"). Quindi cliccare sul link "Administration".

Trascinare il file di upgrade nell'area indicata. Al termine del caricamento del file di aggiornamento, viene eseguito il riavvio automatico di *Netman 204*.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE MEDIANTE FTP

Collegarsi mediante FTP con il nome utente "fwupgrade" (password predefinita: "fwupgrade") e copiare il firmware aggiornato nella cartella /fwupgrade. Riavviare quindi la scheda premendo il pulsante di reset.

CONFIGURAZIONE DI SNMP

Per configurare l'accesso a SNMP, è possibile usare la pagina web wizard per una configurazione semplice. Per la configurazione avanzata è necessario modificare snmp.conf. Questo file può essere scaricato e caricato mediante dalla pagina web oppure tramite FTP utilizzando il nome utente "admin" (password predefinita: "admin").

Netman 204 analizza ciascuna riga del file per verificare che inizi con una delle seguenti parole chiave:

- #: riservata ai commenti, questa riga viene ignorata.
- addUser: per aggiungere un nuovo utente e impostare le password
- *addGroup*: per inserire un utente in un gruppo
- addAccessEntry: per attivare i privilegi di accesso a un gruppo
- addView: per aggiungere privilegi
- addManager: per aggiungere il gestore SNMP che riceverà trap SNMP.

La sintassi corretta di addUser è:

addUser <userName> <authProtocol> <privProtocol> <authPassword> <privPassword>

<userName> è il nome dell'utente.

<authProtocol> è il protocollo per l'autenticazione di questo utente durante le sessioni di SNMP. I valori consentiti sono i seguenti:

- noauth (non verrà utilizzata alcuna autenticazione)
- *md5* (verrà utilizzato MD5 per l'autenticazione)
- *sha* (verrà utilizzato SHA per l'autenticazione)

<privProtocol> è il protocollo per la privacy di questo utente durante le sessioni di SNMP. I valori consentiti sono i seguenti:

- *nopriv* (non verrà utilizzata alcuna privacy)
- des (verrà utilizzato DES per la privacy)

<authPassword> è la password per l'autenticazione. Deve essere impostata su * quando non viene utilizzata.

<privPassword> è la password per la privacy. Deve essere impostata su * quando non viene utilizzata.

La sintassi corretta di addGroup è:

addGroup <securityModel> <userName> <groupName>

<securityModel> è il modello di sicurezza. Se viene utilizzata l'autenticazione e/o la privacy, questo valore deve essere impostato su USM. I valori consentiti sono i seguenti:

- USM (modello di sicurezza basato sull'utente con SNMPv3)
- v2 (SNMPv2)
- *v1* (SNMPv1)

 addUser.

<groupName> è il nome del gruppo.

Notare come ciascun nome utente possa essere assegnato soltanto a un gruppo.

La sintassi corretta di addAccessEntry è:

addAccessEntry <groupName> <contextName> <securityModel> <securityType> <contextMatch> <readView> <writeView> <notifyView>

<groupName> è il nome del gruppo a cui è applicato questo diritto di accesso; deve corrispondere a uno dei nomi di gruppo definiti con addGroup.

<contextName> è il nome del contesto.

<securityModel> è il modello di sicurezza che deve essere utilizzato per ottenere questo diritto di accesso; deve corrispondere al modello di sicurezza definito con addGroup.

<securityType> è il livello minimo di sicurezza che deve essere utilizzato per ottenere questo diritto di accesso. I valori consentiti sono i seguenti:

- *noauthnopriv* (nessuna autenticazione e nessuna privacy)
- *authnopriv* (autenticazione, ma nessuna privacy)
- authpriv (autenticazione e privacy)

<contextMatch> tipo di corrispondenza richiesto I valori consentiti sono i seguenti:

- exact (il nome del contesto deve corrispondere esattamente al valore di contextName)
- prefix (il nome del contesto deve corrispondere ai caratteri iniziali del valore di contextName)

<readView> nome di visualizzazione MIB autorizzato utilizzato per l'accesso alla lettura; deve corrispondere a uno dei nomi di visualizzazione.

<writeView> nome di visualizzazione MIB autorizzato utilizzato per l'accesso alla scrittura; deve corrispondere a uno dei nomi di visualizzazione.

<notifyView> nome di visualizzazione MIB autorizzato utilizzato per l'accesso alla notifica; deve corrispondere a uno dei nomi di visualizzazione.

La sintassi corretta di addView è:

addView <viewName> <subtree> <mask> <included>

<viewName> è il nome della visualizzazione.

<subtree> è la sottostruttura OID che definisce una famiglia di sottostrutture di visualizzazione se combinata all'istanza di MASK corrispondente.

<mask> mask per filtrare l'OID.

<included> l'OID può essere inclusa o esclusa. I valori consentiti sono i seguenti:

- *included* (per l'inclusione)
- *excluded* (per l'esclusione)

La sintassi corretta di addManager è:

addManager <security> <ipAddress> <credentials> <securityType>

<security> è il tipo di sicurezza per la notifica. I valori consentiti sono i seguenti:

- USM (modello di sicurezza basato sull'utente con SNMPv3)
- V2 (SNMPv2)
- v1 (SNMPv1)

<ipAddress> è l'indirizzo IP del gestore SNMP.

<credentials> può essere il nome utente (se viene utilizzata la sicurezza USM) o la comunità di trap (se viene utilizzata la sicurezza v1)

<securityType> può essere:

- noauthnopriv (per SNMPv1 e SNMPv2)
- authpriv (per SNMPv3)

addManager non consente l'uso di valori doppi (un indirizzo IP può ricevere soltanto un trap).

Viene riportato un esempio di snmp.conf; gli utenti predefiniti autorizzati sono indicati come segue:

Nome	Protocollo aut.	Protocollo priv.	Password aut.	Password priv.
unsecureUser	Noauth	nopriv		
MD5	md5	nopriv	MD5UserAuthPassword	
SHA	Sha	nopriv	SHAUserAuthPassword	
MD5DES	md5	des	MD5DESUserAuthPassword	MD5DESUserPrivPassword
SHADES	Sha	des	SHADESUserAuthPassword	SHADESUserPrivPassword

Descrizione trap:

OID	Descrizione
1.3.6.1.2.1.33.2.0.1	Inviata ogni volta che l'UPS va da batteria, poi inviata ogni minuto finché l'UPS ritorna su rete.
1.3.6.1.2.1.33.2.0.3	Inviata ogni volta che appare un allarme. L'OID che corrisponde all'allarme è aggiunto alla varbind.
1.3.6.1.2.1.33.2.0.4	Inviata ogni volta che scompare un allarme. L'OID che corrisponde all'allarme è aggiunto alla varbind.

PROTOCOLLO MODBUS TCP/IP

Questo servizio è attivo sulla porta TCP 502. Di seguito viene fornito un elenco delle funzioni supportate e dei registri accessibili.

FUNZIONI SUPPORTATE

FUNZIONE SUPPORTATA	DESCRIZIONE FUNZIONE	AREA DATI ACCESSIBILE
1 (0x01)		STATI
2 (0x02)	LETTORA DIT	STATI
3 (0x03)		TUTTE
4 (0x04)	LETTORA REGISTRI	TUTTE
6 (0x06)	SCRITTURA REGISTRO SINGOLO	COMANDI
16 (0x10)	SCRITTURA REGISTRI MULTIPLI	COMANDI

UPS: TABELLE DI STATI, MISURE, VALORI NOMINALI E COMANDI

REGISTRO ⁽¹⁾				BIT ⁽²⁾	
NUMERO	INDIRIZZO	UFS-STAT		NUMERO	INDIRIZZO
				1	0
		Test in esecuzione	[0=No / 1=Sì]	2	1
				3	2
		Shutdown attivo	[0=No / 1= Sì]	4	3
				5	4
		Batteria carica	[0=No / 1= Sì]	6	5
		Batteria in carica	[0=No / 1= Sì]	7	6
1	0	Bypass non buono	[0=No / 1= Sì]	8	7
	U			9	8
		Funzionamento normale	[0=No / 1= Sì]	10	9
				11	10
		Da bypass	[0=No / 1= Sì]	12	11
		Batteria quasi scarica	[0=No / 1= Sì]	13	12
		Batteria in funzione	[0=No / 1= Sì]	14	13
		UPS in blocco	[0=No / 1= Sì]	15	14
		Uscita alimentata	[0=No / 1= Sì]	16	15
				17÷28	16÷27
		Rete di ingresso presente	[0=No / 1= Sì]	29	28
2	1	Allarme sovratemperatura	[0=No / 1= Sì]	30	29
		Allarme sovraccarico	[0=No / 1= Sì]	31	30
		UPS in anomalia	[0=No / 1= Sì]	32	31
3	2			33÷48	32÷47
4	2			49÷63	48÷62
4	3	Perdita di comunicazione con UPS	[0=No / 1= Sì]	64	63
5÷8	4÷7			65÷128	64÷127

(1) Il registro numero n deve essere indirizzato n-1 nel pacchetto dati

⁽²⁾ Il bit numero **n** deve essere indirizzato **n-1** nel pacchetto dati.

REGISTRO ⁽¹⁾			
NUMERO	INDIRIZZO	UPS - MISURE	UNITA
9÷11	8÷10		
12	11	Tensione di rete di ingresso V1 (stellata)	V
13	12	Tensione di rete di ingresso V2 (stellata)	V
14	13	Tensione di rete di ingresso V3 (stellata)	V
15	14	Corrente di ingresso fase L1	0,1*A
16	15	Corrente di ingresso fase L2	0,1*A
17	16	Corrente di ingresso fase L3	0,1*A
18	17	Frequenza di ingresso	0,1*Hz
19÷21	18÷20		
22	21	Tensione di rete di bypass V1 (stellata)	V
23	22	Tensione di rete di bypass V2 (stellata)	V
24	23	Tensione di rete di bypass V3 (stellata)	V
25	24	Frequenza di bypass	0,1*Hz
26	25	Tensione di uscita V1 (stellata)	V
27	26	Tensione di uscita V2 (stellata)	V
28	27	Tensione di uscita V3 (stellata)	V
29÷31	28÷30		
32	31	Corrente di uscita fase L1	0,1*A
33	32	Corrente di uscita fase L2	0,1*A
34	33	Corrente di uscita fase L3	0,1*A
35	34	Corrente di picco di uscita fase L1	0,1*A
36	35	Corrente di picco di uscita fase L2	0,1*A
37	36	Corrente di picco di uscita fase L3	0,1*A
38	37	Carico fase L1	%
39	38	Carico fase L2	%
40	39	Carico fase L3	%
41	40	Potenza attiva in uscita fase L1	0,1 kW
42	41	Potenza attiva in uscita fase L2	0,1 kW
43	42	Potenza attiva in uscita fase L3	0,1 kW
44	43	Frequenza di uscita	0,1*Hz
45÷47	44÷46		
48	47	Tensione di batteria	0,1*V
49	48	Tensione positiva di batteria	0,1*V
50	49	Tensione negativa di batteria	0,1*V
51	50	Corrente di batteria	0,1*A
52	51	Capacità residua di batteria	%
53	52		
54	53	Tempo residuo di autonomia	Minuti
55÷58	54÷57		
59	58	Energia totale in uscita (32 bit) Registro meno significativo	0.1 kWh
60	59	Registro più significativo	0,110,111
61	60		
62	61	Temperatura interna UPS	C°
63	62	Temperatura sensore 1	°C
64	63	Temperatura sensore 2	C°
65÷72	64÷71		

(1) Il registro numero n deve essere indirizzato n-1 nel pacchetto dati.



Alcune misure potrebbero non essere disponibili per tutti gli UPS. In questo caso, il relativo registro continua a riportare il valore 0xFFFF.

REGISTRO ⁽¹⁾			LINUT À
NUMERO	INDIRIZZO	UPS – VALORI NOMINALI	UNITA
73÷77	72÷76		
78	77	Tensione nominale (stellata) di uscita	V
79	78	Frequenza nominale di uscita	0,1*Hz
80	79	Potenza nominale di uscita	100*VA
81÷83	80÷82		
84	83	Capacità nominale di batteria (incluse espansioni di batteria)	Ah
85	84	Rami di batteria	(1 o 2)
86	85	Tipo di batteria	Intero
87÷112	86÷111		

REGISTRO ⁽¹⁾			LINUT À
NUMERO	INDIRIZZO	UPS - COMANDI	UNITA
113	112	Codice comando ⁽²⁾	Intero
114	113	Tempo di ritardo spegnimento (shutdown)	Secondi
115	114	Tempo di ritardo accensione (restore)	Minuti
116	115		
117	116	Esito comando ⁽³⁾	Intero
118	117		

REGISTRO ⁽¹⁾		DIACNOSTICA	LINIT À
NUMERO	INDIRIZZO	DIAGNOSTICA	UNITA
119	118	Contatore di messaggi corretti elaborati	Intero
120	119	Contatore di messaggi NON corretti elaborati	Intero

(1) Il registro numero n deve essere indirizzato n-1 nel pacchetto dati.

(2) Vedere la sezione "Codici comandi"

(3) Esito comando = Codice comando se il comando è gestito dall'UPS
 Esito comando = Codice comando + 100 se il comando NON è gestito dall'UPS
 Esito comando = 0 se il Codice comando è errato

REGISTRO ⁽¹⁾			LINUT À
NUMERO	INDIRIZZO	FLAG SPECIALI (UPS SERIE SENTR)	UNITA
121	120	Byte 1 of "s = xx" code / Byte 2 of "s =xx" code	Flag
122	121	Byte 1 of "c = xx" code / Byte 2 of "c =xx" code	Flag
123	122	Byte 1 of "b = xx" code / Byte 2 of "b =xx" code	Flag
124	123	Byte 1 of "r = xx" code / Byte 2 of "r =xx" code	Flag
125	124	Byte 3 of "r =xx" code / Byte 1 of "i = xx" code	Flag
126	125	Byte 2 of "i =xx" code / Byte 3 of "i =xx" code	Flag
127	126	Byte 1 of "a = xx" code / Byte 2 of "a =xx" code	Flag
128	127	Byte 3 of "a =xx" code / Byte 4 of "a =xx" code	Flag

REGISTRO ⁽¹⁾			LINUTÀ
NUMERO	INDIRIZZO	DATIDINETMAN	UNITA
129	128	Versione firmware	Intero
130÷131	129÷130		

⁽¹⁾ Il registro numero n deve essere indirizzato n-1 nel pacchetto dati.

(2) Per decodificare questi registri, fare riferimento al manuale dell'UPS.

UPS: CODICI COMANDI

CODICE	COMANDO
1 (0x0001)	Spegnimento (Shutdown)
2 (0x0002)	Spegnimento e riaccensione (shutdown e restore)
3 (0x0003)	Cancellazione (codice 1, 2, 12)
12 (0x000C)	UPS da bypass
20 (0x0014)	Test batteria
22 (0x0016)	Test pannello

Fare riferimento al documento tabella Modbus per informazioni aggiuntive riguardo ai registri per altri dispositivi.

CONFIGURAZIONE BACNET/IP

OGGETTO	DESCRIZIONE	UNITÀ
Analogue Input 0	Tensione di ingresso linea 1	V
Analogue Input 1	Tensione di ingresso linea 2	V
Analogue Input 2	Tensione di ingresso linea 3	V
Analogue Input 3	Corrente di ingresso linea 1	A
Analogue Input 4	Corrente di ingresso linea 2	А
Analogue Input 5	Corrente di ingresso linea 3	А
Analogue Input 6	Frequenza di ingresso	Hz
Analogue Input 7	Tensione di bypass linea 1	V
Analogue Input 8	Tensione di bypass linea 2	V
Analogue Input 9	Tensione di bypass linea 3	V
Analogue Input 10	Frequenza di bypass	Hz
Analogue Input 11	Tensione di uscita linea 1	V
Analogue Input 12	Tensione di uscita linea 2	V
Analogue Input 13	Tensione di uscita linea 3	V
Analogue Input 14	Corrente di uscita linea 1	А
Analogue Input 15	Corrente di uscita linea 2	А
Analogue Input 16	Corrente di uscita linea 3	А
Analogue Input 17	Corrente di picco di uscita linea 1	А
Analogue Input 18	Corrente di picco di uscita linea 2	А
Analogue Input 19	Corrente di picco di uscita linea 3	А
Analogue Input 20	Potenza di uscita linea 1	W
Analogue Input 21	Potenza di uscita linea 2	W
Analogue Input 22	Potenza di uscita linea 3	W
Analogue Input 23	Frequenza di uscita	Hz
Analogue Input 24	Carico in uscita linea 1	%
Analogue Input 25	Carico in uscita linea 2	%
Analogue Input 26	Carico in uscita linea 3	%
Analogue Input 27	Tensione di batteria	V
Analogue Input 28	Corrente di batteria	A
Analogue Input 29	Capacità di batteria	%
Analogue Input 30	Temperatura UPS	°C
Analogue Input 31	Autonomia	min
Analogue Input 32	Potenza nominale	VA
Binary Input 0	Stato dell'energia di rete	Present / Not present
Binary Input 1	Stato del bypass	Active / Not active
Binary Input 2	Stato della batteria	Working / Not working
Binary Input 3	Livello della batteria	Low / Not low
Binary Input 4	UPS in blocco	Locked / Not locked
Binary Input 5	UPS in anomalia	Fail / Not fail
Binary Input 6	Carico	Overload / Normal
Binary Input 7	Temperatura	Overtemperature / Normal
Binary Input 8	Bypass non buono	Bad / Not bad
Binary Input 9	Sostituzione della batteria	Replace / Not replace
Binary Input 10	Spegnimento (shutdown)	Active / Not active
Binary Input 11	Spegnimento (shutdown) imminente	Imminent / Not imminent
Binary Input 12	Stato della comunicazione	Lost / OK
Analog Input 33	System status grouppo 1	
Analog Input 34	System status grouppo 2	

Analog Input 35	System status grouppo 3	
Analog Input 36	Allarmi modulo Bypass	
Analog Input 37	Allarmi Power module 1	
Analog Input 38	Allarmi Power module 2	
Analog Input 39	Allarmi Power module 3	
Analog Input 40	Allarmi Power module 4	
Analog Input 41	Allarmi Power module 5	
Analog Input 42	Allarmi Power module 6	
Analog Input 43	Allarmi Power module 7	
Analog Input 44	Status modulo Bypass	
Analog Input 45	Status Power module 1	
Analog Input 46	Status Power module 2	
Analog Input 47	Status Power module 3	
Analog Input 48	Status Power module 4	
Analog Input 49	Status Power module 5	
Analog Input 50	Status Power module 6	
Analog Input 51	Status Power module 7	

EVENTLOG CODES

EVENTO	DESCRIZIONE
Battery low	Battery Low oppure Shutdown imminent
On battery	Da batteria
On bypass	Da bypass
UPS lock	UPS in blocco
UPS fail	UPS failure
Overload	Overload
Overtemperature	Overtemperature
Output off	Output off
Bypass bad	Bypass bad
Comm lost	Communication lost
Battery bad	Battery bad
UPS generic alarm (SENTR)	Allarme generico UPS (SENTR)
UPS internal alarm (SENTR)	Allarme interno UPS (SENTR)
IRMS blackout	IRMS blackout
IRMS overload	IRMS sovraccarico
Synchro bad	Synchronisation wrong
Overload/overtemp	Overload/Overtemperature
xTS failure	ATS/STS failure
transfer active	Trasferimento del carico attivo
source S1 bad	Sorgente S1 non buona
source S2 bad	Sorgente S2 non buona
MANUAL_BYPASS_ACTIVE_C01	Bypass manuale attivo
LOW_INPUT_VOLTAGE_A01	Tensione bassa di ingresso
HIGH_INPUT_VOLTAGE_A02	Tensione alta di ingresso
OVERLOAD1_F01	Sovraccarico uscita 1
OVERLOAD2_F02	Sovraccarico uscita 2
OVERLOAD3_F03	Sovraccarico uscita 3
OVERLOAD4_F04	Sovraccarico uscita 4
OVERLOAD5_F05	Sovraccarico uscita 5
OVERLOAD6_F06	Sovraccarico uscita 6
OVERLOAD7_F07	Sovraccarico uscita 7
OVERLOAD8_F08	Sovraccarico uscita 8
LOW_INPUT_CURRENT_F09	Corrente di ingresso bassa
HIGH_INPUT_CURRENT_F10	Corrente di ingresso alta
POWERFAIL_AUX1_F11	Powerfail auxiliary powersupply 1
POWERFAIL_AUX2_F12	Powerfail auxiliary powersupply 2
OVERLOAD_LOCK1_L01	Blocco per sovraccarico uscita 1
OVERLOAD_LOCK2_L02	Blocco per sovraccarico uscita 2
OVERLOAD_LOCK3_L03	Blocco per sovraccarico uscita 3
OVERLOAD_LOCK4_L04	Blocco per sovraccarico uscita 4
	Biocco per sovraccarico USCITA 5
	Biocco per sovraccarico USCITA 6
	Biocco per sovraccarico uscita /
	Tomperature alte concern 4
	Contetto di ingresso concere 1
inputi	
HUIIII	

Hum low1	Umidità bassa sensore 1
TMAX2	Temperatura alta sensore 2
TMIN2	Temperatura bassa sensore 2
Input2	Contatto di ingresso sensore 2
Hum2	Umidità alta sensore 2
Hum low2	Umidità bassa sensore 2
TMAX3	Temperatura alta sensore 3
TMIN3	Temperatura bassa sensore 3
Input3	Contatto di ingresso sensore 3
Hum3	Umidità alta sensore 3
Hum low3	Umidità bassa sensore 3
TMAX4	Temperatura alta sensore 4
TMIN4	Temperatura bassa sensore 4
Input4	Contatto di ingresso sensore 4
Hum4	Umidità alta sensore 4
Hum low4	Umidità bassa sensore 4
TMAX5	Temperatura alta sensore 5
TMIN5	Temperatura bassa sensore 5
Input5	Contatto di ingresso sensore 5
Hum5	Umidità alta sensore 5
Hum low5	Umidità bassa sensore 5
TMAX6	Temperatura alta sensore 6
TMIN6	Temperatura bassa sensore 6
Input6	Contatto di ingresso sensore 6
Hum6	Umidità alta sensore 6
Hum low6	Umidità bassa sensore 6

CONFIGURAZIONE PORTA SERIALE



NetMan 204			Modem		
RJ-12			DB-25	DB-9	DESCRIZIONE
POSIZIONE	DESCRIZIONE		POSIZIONE	POSIZIONE	DESCRIZIONE
1	+5 V _{CC}				
2	GND	LASCIARE SCOLLEGATO			
3	Bus sensori ambientali				
4	GND	$\leftarrow COLLEGARE A \rightarrow$	7	5	GND
5	RXD	\leftarrow COLLEGARE A \rightarrow	3	2	TXD
6	TXD	\leftarrow COLLEGARE A \rightarrow	2	3	RXD

DATI TECNICI

CAVO DI RETE

Per collegare il dispositivo a una rete Ethernet (10Base-T) o Fast Ethernet (100Base-T), è necessario utilizzare un cavo UTP (Unshielded Twisted Pair) o STP (Shielded Twisted Pair) dotato di connettori RJ45. Il cavo deve essere conforme allo standard IEEE 802.3u 100Base-T con 2 coppie di cavi UTP di categoria 5 o superiore. La lunghezza del cavo che collega l'adattatore all'hub non deve superare 100 m e non può essere inferiore a 2,5 m.

CONNESSIONI DI RETE CON CAVO		
Segnale	Da pin n. a pin n.	
TX+	$1 \leftrightarrow 1$	
TX-	$2 \leftrightarrow 2$	
RX+	$3 \leftrightarrow 3$	
RX-	$6 \leftrightarrow \rightarrow 6$	



I pin 1 e 2 devono essere collegati a una coppia intrecciata e i pin 3 e 6 a un'altra.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

Intervallo di temperature di funzionamento	[°C]	0 ÷ +40
Intervallo di temperature di conservazione	[°C]	-5 ÷ +50
Umidità relativa massima di funzionamento	[%]	80
Umidità relativa massima di conservazione	[%]	90

INFORMAZIONI LEGALI

Il firmware della *Netman 204* include alcuni componenti open source. Per maggiori informazioni visitare il sito del produttore.